

Centrali Serie MEDIA: Istruzioni per l'assiemaggio

Confezione

Al fine di evitare danneggiamenti ai vari componenti, le Centrali serie MEDIA vengono spedite con gli elementi che le costituiscono confezionati in un apposito imballo che li mantiene isolati uno dall'altro.

Dopo aver tolto lo sportello occorre svuotare la centrale dei vari componenti imballati che sono:

- ✓ **1 trasformatore racchiuso in un involucro isolante**
- ✓ **1 scheda logica della centrale**
- ✓ **1 scheda uscite a relè**
- ✓ **1 tastiera**
- ✓ **1 sacchetto con accessori di montaggio** (8 distanziali ad innesto, 4 viti M3x10 per il fissaggio del trasformatore, 4 rondelle dentellate e 4 dadi oltre a 4 viti autofilettanti 3.5x16 per la chiusura dello sportello).

Procedura di assiemaggio

□ Fase 1

Inserire dal retro della centrale i distanziali ad innesto nei fori corrispondenti alla scheda logica che deve essere montata (vedere la mappa di foratura qui di seguito). Innestare la scheda esercitando una leggera pressione sui punti d'ingresso dei distanziali.

□ Fase 2

Inserire i distanziali nella foratura già predisposta ed innestare la schedina relè.

□ Fase 3

Inserire dal retro le 4 viti 3 x 10, quindi fissare il trasformatore utilizzando le rondelle dentellate ed i relativi dadi. Collegare l'uscita in bassa tensione del trasformatore (conduttori stagnati) ai morsetti "AC" della scheda logica.

Con questa operazione l'assiemaggio della centrale è ultimato. Si può ora procedere al fissaggio della centrale sulla parete seguendo le normali procedure.

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =



HESA S.p.A.

Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. 02.380361 - Fax. 02.38036701

www.hesa.com • e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma - Modugno (BA) - Catania (agenzia con deposito)

