

Guida ai web browser da utilizzare con i dispositivi video – tvcc

Vittorio Veneto, 09/2023

Descrizione:


Con la scomparsa del browser Internet Explorer causa dall'aggiornamento del sistema operativo di Windows si rende necessario l'utilizzo di altri web browser. In questa guida vedremo quali usare e come usarli.

1. Google Chrome.

Per poter utilizzare Google Chrome è necessario lavorare con l'estensione "IE Tab". Questa estensione aprirà le pagine selezionate in modalità Internet Explorer rendendole così compatibili con Chrome.

Per utilizzare l'estensione "IE Tab" bisogna, accedere a questo link:


<https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehjbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd>
e cliccare sul tasto "Aggiungi":



Dopo aver aggiunte l'estensione, bisogna avviarla scegliendola dal relativo menù "estensioni":




Si aprirà quindi la pagina di Google Chrome in modalità Internet Explorer, nella cui barradi ricerca basterà inserire l'indirizzo IP del dispositivo da raggiungere.




2. Microsoft Edge.

Per poter utilizzare Microsoft Edge, con la stragrande maggioranza dei nostri dispositivi, non è necessario lavorare in modalità Internet Explorer. Qualora ci si stesse interfacciando con un dispositivo piuttosto datato, si dovrà utilizzare tale modalità, già inserita di default in Microsoft Edge.

Per aggiungere questa modalità alla schermata principale del browser, bisogna accedere alle impostazioni di Microsoft Edge, andare nella sezione Aspetto abilitare il "Pulsante della modalità Internet Explorer (modalità IE):



Una volta aggiunto il tasto, basterà inserire l'indirizzo IP del dispositivo da raggiungere nella barradell'indirizzo e cliccare sul tasto appena aggiunto:



Fine documento