

HT- TVCC- Come individuare la versione hardware degli NVR e le proprietà versione firmware delle telecamere

Vittorio Veneto, Marzo 2025

DESCRIZIONE:

Questo documento illustra la procedura per individuare la versione hardware di un NVR e la proprietà versione firmware di una telecamera.

Dispositivi interessati e requisiti:

L’NVR e la telecamera devono avere la versione firmware successiva al 2013.

Dispositivo	Modello	Firmware
NVR	Tutti i modelli	FW Baseline V successiva al 2013
Telecamera	Tutti i modelli	FW Baseline V successiva al 2013


Il presente documento è applicabile a tutti i dispositivi TVCC con versioni firmware successive al 2013, salvo alcune particolari eccezioni.

IMPOSTAZIONI:


1. Effettuare il login all’interfaccia web dell’NVR / telecamera, inserendo il Nome utente e la Password nella pagina di login.



2. Una volta effettuato il login all’NVR, selezionare il Menu Config. di sistema → Config. di sistema → Informazioni di base, quindi verificare la versione hardware del dispositivo:



3. Una volta effettuato il login alla telecamera, selezionare il menu Configurazione → System (Sistema) → Impostazioni sistema → Informazioni di base, quindi verificare la voce Proprietà versione Firmware:



Nel caso di dispositivi con versioni firmware precedenti o di dispositivi con più versioni della stessa piattaforma, fate riferimento al vostro distributore di fiducia per le verifiche del caso.