

Allegato C.21 Rev 0.00 23/11/2004	Collaudo dell'automazione con trasmettitore e ricevitore serie FLOR In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635
---	--

Attenzione: il collaudo dell'intero impianto deve essere eseguito da personale esperto e qualificato che deve farsi carico delle prove richieste, in funzione del rischio presente e di verificare il rispetto di quanto previsto da leggi, normative e regolamenti.

Per il collaudo di FLOX1R, FLOX2R, FLOXB2R, FLOXIR, FLOXI2R, SMXI, FLOXMR e FLOXM220R eseguire la seguente operazione:

- ❑ Verificare che alla pressione del tasto del trasmettitore (modello VR, FLO1R, FLO2R, FLO4R, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC e FLO4R-SC) venga eseguita la manovra programmata in fase di installazione. A tale scopo fare riferimento alle istruzioni per l'uso in cui sono state riportate le operazioni associate ad ogni tasto del trasmettitore.