



Sblocco e movimento manuale: prima di eseguire questa operazione porre **attenzione** che lo sblocco può avvenire solo quando l'anta è ferma.


1 Far scorrere all'indietro il copri serratura, inserire e ruotare la chiave in senso orario



2 Tirare la maniglia di sblocco



3 Muovere manualmente l'anta



Per bloccare: eseguire, al contrario le stesse operazioni