

COMUNICAZIONE TECNICA N° 78 DEL 19 GIUGNO 2017

Aggiunta di una telecamera HD78 in un sito creato in precedenza

Questo documento indicherà passo dopo passo la procedura per aggiungere una telecamera in un sito esistente, con l'applicazione Insite Gold.

Aggiunta di una telecamera in una rete wifi:

1. Configurare l'hotspot del vostro smartphone con SSID **Paradox1** e con password **Paradox1**
2. Collegare la telecamera alla centrale e lasciare aperto il tamper
3. Collegarsi al sito esistente con l'applicazione Insite Gold
4. Entrare nel menu Video e selezionare "Modifica sito"
5. Selezionare il simbolo "+" accanto alla lista delle telecamere e selezionare la telecamera che si vuole aggiungere
6. Riceverete un messaggio di attivazione. Andate nella vostra casella di posta elettronica e "cliccate" "Activate" nella email che avete ricevuto (controllare anche nelle cartelle dello Spam)
7. Tornare nell'applicazione Insite Gold nel messaggio di attivazione e "cliccare" su "Prossimo"
8. Andare nel menu video e "cliccate" di nuovo su "Modifica sito"
9. Click sul simbolo della matita vicino alla telecamera che avete aggiunto, poi alla voce "Cambia wifi" selezionare la rete wifi e la relativa password a cui dovrà essere collegata la telecamera
10. Il led di stato wifi della telecamera si spegnerà (scollegandosi dall'hotspot del Vostro smartphone), poi si accenderà di nuovo una volta collegata alla nuova rete wifi
11. Chiudere il tamper della telecamera
12. Effettuare un ciclo di ripristino di alimentazione della centrale (scollegare e ricollegare alimentazione principale e la batteria)

Aggiunta di una telecamera collegata con cavo ethernet:

1. Collegare la telecamera alla centrale e lasciare aperto il tamper
 2. Collegarsi al sito esistente con l'applicazione Insite Gold
 3. Entrare nel menu Video e selezionare "Modifica sito"
 4. Selezionare il simbolo "+" accanto alla lista delle telecamere e selezionare la telecamera che si vuole aggiungere
 5. Riceverete un messaggio di attivazione. Andate nella vostra casella di posta elettronica e "cliccate" "Activate" nella email che avete ricevuto (controllare anche nelle cartelle dello Spam)
 6. Tornare nell'applicazione Insite Gold nel messaggio di attivazione e "cliccate" su "Prossimo"
 7. Chiudere il tamper della telecamera
 8. Effettuare un ciclo di ripristino di alimentazione della centrale (scollegare e ricollegare alimentazione principale e la batteria)
-