

Modulo Internet



IP100

(cod. PXDIP10)

Manuale utente

dias

Distribuzione
apparecchiature
sicurezza

Introduzione

Il modulo internet IP100 è un modulo di comunicazione su Internet che Vi permette di controllare e monitorare il Vostro sistema di sicurezza tramite un programma browser di qualunque tipo (esempio: Internet Explorer). Il modulo IP 100 offre libertà di accesso al Vostro sistema e la ricezione di notifiche e-mail da qualsiasi parte del mondo.

Collegarsi tramite il modulo internet IP100


Per collegarsi al Vostro modulo IP 100, Vi serviranno le seguenti informazioni:

- **ID Sito DNS Paradox:** L'ID Sito DNS è configurato dal Vostro installatore.
- **Il Codice sistema utente:** Questo è lo stesso codice che inserite nella tastiera per inserire il sistema.
- **La password del modulo:** la password di default è: "paradox". Per cambiare la password vedere "Modifica Password" nella sezione dello schermo Informazione cliente

Per collegarVi al Vostro sistema da un computer esterno seguite questa procedura:

1. Selezionare un programma browser (esempio Internet Explorer)
2. Nella barra indirizzo, inserite <http://www.paradoxmyhome.com/> ID_sito dove "ID_sito" è l'ID del Vostro sito Paradox (configurato dal Vostro installatore)
3. CollegateVi utilizzando il Vostro codice utente del sistema e la password del modulo (default = paradox)

Stabilito il collegamento la prima volta, viene richiesto di cambiare la password di default "paradox"



Schermo stato del sistema

Lo schermo stato del sistema visualizza informazioni importanti del sistema.

Dallo schermo sistema stato potete inserire / disinserire il Vostro sistema come anche monitorarlo in tempo reale.

Guasti di sistema

Quando avviene un guasto nel sistema, questo è indicato in alto sullo schermo di stato del sistema

Nota: Se non vi sono guasti nel sistema, la finestra dei guasti di sistema non viene visualizzata.

Nome del Sito

Il nome del Sito identifica il Vostro sistema in modo univoco

Nota: Per modificare il nome del Vostro sito, vedere "Schermo informazioni utenti" alla pagina 5.

Benvenuto USER 001
Cambio password | Uscita

Menu princip.

- Stato sistema
- Configurazione modulo
- Configurazione e-mail
- Informazioni cliente
- Informazioni sistema

Legenda

Area

- Inserito (icona lucchetto chiuso) in all.
- Disins. (icona lucchetto aperto)

Zona

- Aperta (icona verde)
- Esclusa (icona blu)
- In allarme (icona rossa)
- Chiusa (icona grigia)
- Guasta (icona gialla)
- Memoria (icona arancione)

P R D O X[®]
SECURITY SYSTEMS

Guasto(i) sistema
Tastiera mancante o fallita comunicazione

Stato area

Nomi e stato

Area	Nome	Stato
Area 1 - AREA 1	Non pronto	[nascondi zone]
01	ZONE 01	02 ZONE 02
70	ZONE 70	

Tasti funzione

- Ins. Totale
- Ins. Forzato
- Ins. Perim.
- Ins. Istant.
- Disins.

Nome sito
diatest

Informazioni cliente

Numero cliente: 1

Data installazione: 11/04/2007

Installatore:

- Nome: Casanova
- Indirizzo: Via Triboniano, 25
- Città: Milano
- Cod. Postale: 20156
- Num. Telef.: 0238036415

Centrale Sorveglianza:

- Nome:
- Indirizzo:
- Città:
- Cod. Postale:
- Num. Telef.:
- Numero ID:

STATO ZONA Il modulo IP 100 fornisce una visualizzazione in tempo reale dello stato della Vostra area e zona

Informazioni Cliente - Per default il nome del Vostro sito è "Il Vostro Sistema Paradox". Per modificare il nome del Vostro sito, vedere "Schermo informazioni utenti" alla pagina 5.

Inserimento / Disinserimento
Cliccando l'icona dello stato area si può inserire in modo totale, forzato, perimetrale, istantaneo oppure disinserire il Vostro sistema
Per inserire/disinserire il Vostro sistema:
Cliccando il pulsante o il pulsante e selezionate l'operazione inserimento / disinserimento che volete effettuare.

La Legenda fornisce informazioni circa le icone mostrate nella visualizzazione dello stato dell'area

Schermo Configurazione Modulo

DHCP

Se il modulo IP100 è collegato al server utilizzando un indirizzo statico, non serve il protocollo DHCP. Cliccate "no" e configurate il modulo IP100 manualmente.

Nota: Il modulo IP100 deve essere configurato solamente dall'installatore o da un amministratore di rete qualificato. Per maggiori informazioni sulla configurazione del modulo, consultare il manuale di installazione e di riferimento IP 100.

Benvenuto USER 001
Cambio password | Uscita

Menu princip.

Stato sistema

► Configurazione modulo

Configurazione e-mail

Informazioni cliente

Informazioni sistema

Legenda

Area

Inserito in all.

Disins.

Zona

Aperta Chiusa

Esclusa Guasta

In allarme Memoria

P R D O X[®]
SECURITY SYSTEMS

Configurazione modulo

DHCP ☐ Si ☒ No

Indirizzo IP: 192 . 168 . 1 . 7

Subnet mask: 0 . 0 . 0 . 0

Gateway default: 0 . 0 . 0 . 0

Indirizzo DNS: 0 . 0 . 0 . 0

Porta Neware: 10000

Porta HTTP: 80

Lingua: Italiano

Salva

ParadoxMyHome.com

Abilita servizio ☐ Si ☒ No

Tempo Polling: 5 minuti

Salva

ParadoxMyHome.com

Quando questa funzione viene abilitata il servizio DNS Paradox contatterà il Vostro modulo IP100 per confermare l'indirizzo IP attuale

Nota: Con il tempo di polling configurato per il massimo intervallo (5minuti) se l'indirizzo IP del modulo IP 100 cambia, la comunicazione verrà interrotta per un periodo di almeno 5 minuti fino a quando il server DNS esegue il polling del modulo IP 100.

Diminuendo il tempo di polling si otterrà di conseguenza una maggiore frequenza di comunicazione tra il modulo IP100 e Il server Paradox. DNS.

Schermo Configurazione della Posta elettronica

Non è necessario essere collegati per rimanere informati dei cambiamenti dello stato del Vostro sistema. Selezionando Configurazione e-mail dal Menu principale potete configurare il modulo IP 100 per inviare messaggi di notifica raggiungendo fino a 16 indirizzi di posta elettronica:

Server SMTP

Per indirizzare correttamente notifiche di posta elettronica, immettere il Server SMTP del Vostro Internet Service Provider.

Benvenuto USER 001
Cambio password | Uscita

Menu princip.

Stato sistema

► Configurazione modulo

Configurazione e-mail

Informazioni cliente

Informazioni sistema

Legenda

Area

Inserito in all.

Disins.

Zona

Aperta Chiusa

Esclusa Guasta

In allarme Memoria

P R D O X[®]
SECURITY SYSTEMS

Configurazione e-mail

Server in uscita (SMTP): 10.0.0.103

☐ Richiesta autenticazione

Nome Utente:

Password:

Salva

Cliente e-mail

E-mail selezionata: 01 - casanova@dias.it Prova

Indirizzo 01

Invia a: casanova@dias.it ☒ Attivo

Seleziona area

☐ 1 - AREA 1

Seleziona gruppi evento

☐ Inser./Disinser. ☐ Guasti

☐ Allarmi ☐ Accesso Web bloccato

Salva

Account di posta elettronica

Per aggiungere indirizzi di posta elettronica:

1. Aprire il menu a tendina della posta elettronica
2. Selezionare una delle 16 posizioni di indirizzo
3. Inserire l'indirizzo di posta elettronica nella finestra di invio
4. Selezionare le aree e gli eventi che genereranno un messaggio di posta elettronica.
5. Cliccate "salvare"

Schermo Informazioni cliente

Lo schermo informazioni cliente Vi permette di salvare le seguenti informazioni come riferimento rapido:

Modifica della Password

Consigliamo vivamente di modificare la Vostra password da quella di default

Scollegamento

Per motivi di sicurezza è importante scollegarsi terminato il monitoraggio del proprio sistema

Benvenuto USER 001
Cambio password | Uscita

Menu princip.

- Stato sistema
- Configurazione modulo
- Configurazione e-mail
- Informazioni cliente
- Informazioni sistema

Legenda

Area

- Inserito in all.
- Disins.

Zona

- Aperta
- Esclusa
- In allarme
- Chiusa
- Guasta
- Memoria

P R D O X
SECURITY SYSTEMS

Informazioni cliente

Nome sito: diatest
Numero cliente: 1
Data installazione: 11/04/2007
Salva

Installatore

Nome: Casanova
Indirizzo: Via Triboniano, 25
Città: Milano
C.A.P.: 20156
Numero telefono: 0238036415
Salva

Centrale Sorveglianza

Nome:
Indirizzo:
Città:
C.A.P.:
Numero telefono:
Numero ID:
Salva

NOTA: Come ulteriore funzione di sicurezza la Vostra interfaccia P100 si scollega automaticamente dopo essere rimasta inattiva per un periodo di 5 minuti

Schermo informazioni del sistema

Lo schermo informazione del sistema mostra dati importanti relativi all'hardware e al software del Vostro sistema di sicurezza e del Vostro modulo IP 100.

Benvenuto
USER 001

Cambio password | Uscita

Menu princip.

Stato sistema

Configurazione modulo

Configurazione e-mail

► Informazioni cliente

Informazioni sistema

Legenda

Area

 Inserito  in all.

 Disins.

Zona

 Aperta  Chiusa

 Esclusa  Guasta

 In allarme  Memoria

P R D O X
SECURITY SYSTEMS

Informazioni cliente

Nome sito

diastest

Numero cliente

1

Data installazione

11/04/2007

Salva

Installatore

Nome

Casanova

Indirizzo

Via Triboniano, 25

Città

Milano

C.A.P.

20156

Numero telefono

0238036415

Salva

Centrale Sorveglianza

Nome

Indirizzo

Città

C.A.P.

Numero telefono

Numero ID

Salva



ATTENZIONE

Questa apparecchiatura deve essere installata da un tecnico professionalmente qualificato per le installazioni di impianti di sicurezza.

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza



Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it