

PIX-QR e il SUPER GREENPASS

The screenshot shows the 'Modifica LabKey' (Edit LabKey) configuration page. At the top, there is a 'Labkey' header with a '+ Aggiungi Labkey' button and a 'Torna all'elenco LabKey' link. The main form contains the following fields:

- Codice Univoco ***: Text input containing 'LABKEY-F26C'.
- Nome Struttura ***: Text input containing 'Trolese Srl'.
- Tempo relè Pinpad - NFC (sec)**: Text input containing '1'.
- Tempo relè Tastiera Virtuale (sec)**: Text input containing '1'.
- SUPER GREENPASS - LOG**: A checkbox that is currently unchecked, with an information icon to its right.
- SUPER GREENPASS - RELÈ**: A checkbox that is currently unchecked, with an information icon to its right.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Indietro' (Back) and 'Salva' (Save).

PIX-QR è disponibile nella nuova versione GREEN PASS, ideata per permettere l'accesso ai varchi ai soli possessori effettivi di **GREEN PASS** e/o **SUPER GREEN PASS**.

Il controllo di verifica del **Green Pass** permette:

- Compatibilità normativa del ministero della salute - **VerificaC19**.
- Verifica della firma dell'emittente.
- **Velocità**: 30 controlli al minuto, controllo istantaneo della certificazione.
- Lettura chiara del Qr Code da vari supporti oltre allo schermo dello smartphone (carta, badge plastificati, etc).
- Lettura anche in condizioni di luce scarsa.
- Abilitazione/disabilitazione funzione Super Green Pass
- Apertura automatizzata del varco in caso di validità del certificato.
- Gestione dell'accesso negato con notifica di alert in tempo reale.
- Possibilità di abbinare dispositivi di segnale acustico o luminosi che notifichino la validità o la non validità del Green Pass tramite contatto pulito.

A partire dal 6 dicembre 2021 è disponibile una nuova integrazione che permette ai possessori di LabKey QrCode Green Pass di abilitare l'accesso ai varchi solamente agli utenti che esibiscono il Super Green pass, vediamo come gestire la nuova funzionalità.

È possibile attivare la funzione LOG, che permette di visualizzare nell'apposita sezione del manage (Log > Log Accessi) la distinzione tra utenti con Green Pass "base" e utenti con Green Pass "Super".

Per fare ciò, sarà necessario:

- accedere alla sezione MyLabKey > LabKey del manage,
- cliccare sull'icona verde "matita" affianco alla LabKey Green Pass per la quale si vuole attivare la funzione,
- aggiungere il flag alla casella SUPER GREENPASS - LOG,
- salvare.

A questo punto, ogni volta che il possessore di un Green Pass "base" passerà il proprio QR Code sul lettore, verrà segnalato con un'icona gialla di avvertimento.

Accessi

Esporta Dati

Esporta timbrature

Home

Ordina & Filtra

Cerca

ID	Nome	Cognome	Varco Id	Nome Varco	Tentativo di accesso	Codice Chiave	Risposta
127			11	LABKEY-1234	03-12-2021 15:02:09	greenPass	2021-12-05 Accesso Consentito

Come attivare la funzione RELÈ e come funziona

È possibile attivare la funzione RELÈ, che permette di consentire l'accesso al varco associato alla/e LabKey QrCode Green Pass, solamente ai possessori di Super Green Pass.

Per fare ciò, sarà necessario:

- accedere alla sezione MyLabKey > LabKey del manage,
- cliccare sull'icona verde "matita" affianco alla LabKey Green Pass per la quale si vuole attivare la funzione,
- aggiungere il flag alla casella SUPER GREENPASS - RELÈ,
- salvare.

LabKeyCRM

 demo

democ:

● Online

Menù di navigazione

- Dashboard
- Utenti >
- My Labkey >
 - Labkey
 - Strutture
- Keys
- Log >
- Api/Impostazioni
- Alerts >
- Stanze

Labkey
 + Aggiungi Labkey

[Torna all'elenco LabKey](#)

[Home](#) > [LabKey](#)

Modifica LabKey

Codice Univoco *	LABKEY-1234
Nome Struttura *	** Seleziona un Nome Struttura ▼
Tempo relè Pinpad - NFC (sec)	1 ▼
Tempo relè Tastiera Virtuale (sec)	1 ▼
SUPER GREENPASS - LOG	☒
SUPER GREENPASS - RELÈ	☒

◀ Indietro
Salva

Questa funzionalità permette di:

- negare l'accesso al varco ai possessori di Green Pass "base" (identificati con icona gialla di avvertimento, se funzione SUPER GREEN PASS - LOG abilitata) e certificati non validi,
- consentire l'accesso al varco ai possessori di Super Green Pass.

11	LABKEY- 1234	03-12-2021 14:44:57	greenPass MICHAEL	2022-07-15	Accesso Consentito
11	LABKEY-1234	03-12-2021 14:44:51	greenPass ANTONIO	2021-12-05 ⚠️	Accesso Negato - Green pass