





GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

Contenuto della scatola




- (A) 1 Centralina interna
- (B) 1 Dispositivo di comando
- (C) 1 Alimentatore
- (D) 1 Libretto di proprietà con password
- (E) 2 Viti per fissaggio a muro
- (F) 2 Viti per fissaggio dispositivo di comando
- (G) 1 Cavo da USB a RJ50
- (H) 2 Morsetti per il collegamento dei relè


Collegamento fisico




1. Fissa al muro il primo pezzo del dispositivo di comando (B) con le due viti (E).




2. Passa il cavo (da USB a RJ50) (G) attraverso la parete e collegalo al dispositivo di comando (B).



3. Fissa il dispositivo di comando (B) con le due viti (F).




4. Collega il cavo (da USB a RJ50) (G) alla centralina (A).




5. Collega il dispositivo elettronico che vuoi azionare al morsetto (H) della centralina (A) (fisico e/o tastiera virtuale*)
Il nostro contatto è N/O (normalmente aperto), max 10A/250V.
6. Collega l'alimentatore (C) alla centralina.

* Fisico: azionato dal dispositivo di comando (B).
* Virtuale: azionato tramite app mobile da remoto.



Video dimostrativo
<https://docs.labkey.io/>

Connessione online



Tramite un pc o uno smartphone accedi alla rete wifi "LABKEY-..." e inserisci la password che troverai nel libretto di proprietà (D).

Dal tuo browser web inserisci **http://128.50.1.1** nella barra degli indirizzi e clicca su "Avvia configurazione nuova rete wifi".

Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la password della connessione che hai selezionato, a questo punto clicca su "Salva".

Attendi che la connessione vada a buon fine (se dopo 30 secondi l'operazione non è completata, controlla nelle impostazioni che il tuo dispositivo sia connesso alla rete Wi-Fi di LabKey).




Video dimostrativo
<https://docs.labkey.io/>

Come accedere al pannello di Manage



All'interno del libretto di proprietà ❶ troverai l'indirizzo e le credenziali per accedere al pannello di manage. Puoi farlo tramite qualsiasi pc o smartphone collegato ad internet.

Attivazione di un nuovo utente



Una volta entrato nel pannello clicca su "Aggiungi nuovo utente".

Configurazione dell'utente

Compila i campi

Nome _____ Cognome _____

Email _____ Telefono _____

Chiave NFC _____ Codice Tastierino _____

Associa una chiave NFC (se hai acquistato LabKey One NFC)

LABKEY - ***

Abilita/Disabilita ☒

Abilita filtro data ☐ 11.09.20 18.01.21

Abilita filtro ora ☐ 00.00 00.00

Tutti i giorni ☒

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tastiera virtuale ☐ salva

Inserisci il numero di telefono se vuoi abilitare la tastiera virtuale a questo utente

Inserisci un codice a 6 cifre (se hai acquistato LabKey One Tastierino)


Puoi personalizzare il tempo d'accesso

Salva i tuoi dati




Video dimostrativo
<https://docs.labkey.io/>


La tastiera virtuale



Collega il dispositivo elettronico che vuoi azionare al morsetto della **tastiera virtuale**.
Il nostro contatto è N/O (normalmente aperto), max 10A/250V.



Nel pannello di manage vai su "My Labkey" e clicca "Abilita tastiera virtuale" per attivare questa funzionalità.




Assicurati che l'utente desiderato abbia la spunta sulla voce "tastiera virtuale".



Dalla lista Utente clicca nell'icona occhio per vedere tutti i dettagli.




Download App




Per scaricare l'App

Come utilizzare l'app Labkey



Apri l'app e clicca sul simbolo "+", inserisci il numero di telefono e il codice nfc o tastierino associato all'utente all'interno del pannello di manage.



Utilizza la tastiera virtuale per aprire il varco.



Video dimostrativo
<https://docs.labkey.io/>

Certificazione

LabKey è un prodotto dotato di certificazione IP 65.



È importante eseguire correttamente l'installazione per garantire l'impermeabilità del dispositivo di comando.



PIXVIDEO
image without compromises