



GUIDA COMPATIBILITÀ
MOTORI / CARICA BATTERIE / POWERBOX / BATTERIE / PANNELLI


Rev.02 02/03/2026

ROGER TECHNOLOGY

BM30 - BRUSHLESS - 24V DC



BH30 - BRUSHLESS - 24V DC



BG30 - BRUSHLESS - 36V DC



BG30/803/HS
BG30/804/HS
BG30/1004/HS
BG30/1404/R
BG30/1504/HS
BG30/1604
BG30/1804
BG30/2204

B70/1DCHP

CARICA BATTERIE


- CARICA BATTERIE INTERNO AL MOTORE → NON DISPONIBILE
- CARICA BATTERIE ESTERNO AL MOTORE → B71/BCHP/EXT CON 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah → B71/PBX36/BOX + 3x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah → B71/PBX36/BOX + 3x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah → B71/PBX/BOX + 3x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*) → B71/PBX/BOX + 3x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

TOWER90 - BRUSHLESS - 24V DC



TW90/600/HS
TW90/800
TW90/800/R

B70/1T

CARICA BATTERIE


- CARICA BATTERIE INTERNO AL MOTORE → B71/ BC + 2x BT12V12 (1.2Ah)
- CARICA BATTERIE ESTERNO AL MOTORE → B71/BC + HT418 + 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX


- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah → B71/PBX24/BOX + 2x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah → B71/PBX24/BOX + 2x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah → B71/PBX/BOX + 2x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*) → B71/PBX/BOX + 2x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY


TOWER90 - BRUSHLESS - 24V DC



TOWER110 - BRUSHLESS - 36V DC



MONOS - BRUSHLESS - 24V DC



CARICA BATTERIE


- CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE
  - B71/BC/INT **CON** 2x BT12V12 (1.2Ah)
- CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE
  - B71/BC/EXT **CON** 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah
    - B71/PBX/BOX + 2x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)
    - B71/PBX/BOX + 2x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

BE20 - BRUSHLESS - 24V DC



CARICA BATTERIE


- CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE
  - B71/BC/INT **CON** 2x BT12V12 (1.2Ah)
- CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE
  - B71/BC/EXT **CON** 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah
    - B71/PBX/BOX + 2x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)
    - B71/PBX/BOX + 2x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

BE20 - BRUSHLESS - 36V DC



CARICA BATTERIE

- CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE
  - NON DISPONIBILE
- CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE
  - B71/BCHP/EXT CON 2x BT12V45 (4.5Ah)




POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah
    - B71/PBX36/BOX + 3x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah
    - B71/PBX36/BOX + 3x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah
    - B71/PBX/BOX + 3x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)
    - B71/PBX/BOX + 3x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

BR20 - BRUSHLESS - 36V DC



CARICA BATTERIE

- CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE
  - NON DISPONIBILE
- CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE
  - B71/BCHP/EXT CON 2x BT12V45 (4.5Ah)




POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah
    - B71/PBX36/BOX + 3x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah
    - B71/PBX36/BOX + 3x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah
    - B71/PBX/BOX + 3x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)
    - B71/PBX/BOX + 3x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

SMARTY - BRUSHLESS - 36V DC



SMARTY4/HS
SMARTY5
SMARTY5R5 + EDGE1/BOX
SMARTY7
SMARTY7R

CARICA BATTERIE

- CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE → NON DISPONIBILE
- CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE → B71/BCHP/EXT CON 2x BT12V45 (4.5Ah)




POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah → B71/PBX36/BOX + 3x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah → B71/PBX36/BOX + 3x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah → B71/PBX/BOX + 3x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*) → B71/PBX/BOX + 3x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

BR21 - BRUSHLESS - 36V DC



BR21/351
BR21/351/HS
BR21/361 + EDGE1/BOX
BR21/361/HS
BR21/362

CARICA BATTERIE

- CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE → NON DISPONIBILE
- CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE → B71/BCHP/EXT CON 2x BT12V45 (4.5Ah)




POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah → B71/PBX36/BOX + 3x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah → B71/PBX36/BOX + 3x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah → B71/PBX/BOX + 3x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*) → B71/PBX/BOX + 3x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

AYRON - BRUSHLESS - 24V DC



CARICA BATTERIE


- CARICA BATTERIE INTERNO AL MOTORE
  - NON DISPONIBILE
- CARICA BATTERIE ESTERNO AL MOTORE
  - B71/BC/EXT **CON** 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah
    - B71/PBX/BOX + 2x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)
    - B71/PBX/BOX + 2x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

AYRON - BRUSHLESS - 24V DC



CARICA BATTERIE


- CARICA BATTERIE INTERNO AL MOTORE
  - B71/BC/INT **CON** 2x BT12V12 (1.2Ah)
- CARICA BATTERIE ESTERNO AL MOTORE
  - B71/BC/EXT **CON** 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah
    - B71/PBX/BOX + 2x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)
    - B71/PBX/BOX + 2x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

AYRON (KIT AY/255) - BRUSHLESS - 24V DC



CARICA BATTERIE


- CARICA BATTERIE INTERNO AL MOTORE
  - B71/BC + 2x BT12V12 (1.2Ah)
- CARICA BATTERIE ESTERNO AL MOTORE
  - B71/BC/EXT + 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah
    - B71/PBX/BOX + 2x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)
    - B71/PBX/BOX + 2x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

BH23 - BRUSHLESS - 24V DC



CARICA BATTERIE


- CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE
  - NON DISPONIBILE
- CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE
  - B71/BCHP/EXT CON 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX


- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah
    - B71/PBX24/BOX + 2x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah
    - B71/PBX/BOX + 2x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)
    - B71/PBX/BOX + 2x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

SLED - BRUSHLESS - 36V DC



BIONIK - BRUSHLESS - 36V DC



BI/004
BI/004HP
BI/004HP/IS
BI/006
BI/006HP/IS
BI/008

CTRL

CARICA BATTERIE

CARICA BATTERIE INTERNO ALLA BARRIERA

BI/BAT/KIT **CON** 2x BT12V45 (4.5Ah)



CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA BARRIERA

NON DISPONIBILE

POWERBOX

MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 4.5Ah

B71/PBX36/BOX + 3x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30

CON BATTERIE DA 7Ah

B71/PBX36/BOX + 3x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30

MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 12Ah


B71/PBX/BOX + 3x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50

CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)

B71/PBX/BOX + 3x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

BIONIK - BRUSHLESS - 36V DC



BI/001PE
BI/001PC

CTRL/P

CARICA BATTERIE

CARICA BATTERIE INTERNO ALLA BARRIERA

BI/BAT/KIT **CON** 2x BT12V45 (4.5Ah)



CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA BARRIERA

NON DISPONIBILE

POWERBOX

MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 4.5Ah

B71/PBX36/BOX + 3x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30

CON BATTERIE DA 7Ah

B71/PBX36/BOX + 3x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30

MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 12Ah


B71/PBX/BOX + 3x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50

CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)

B71/PBX/BOX + 3x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

WAY - BRUSHLESS - 24V DC



WAY/004
WAY/005

B70/1T

CARICA BATTERIE

CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE

NON DISPONIBILE

CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE

B71/BC + HT418 + 2x BT12V45 (4.5Ah)

POWERBOX

MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 4.5Ah

B71/PBX24/BOX + 2x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30

CON BATTERIE DA 7Ah

B71/PBX24/BOX + 2x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30

MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 12Ah


B71/PBX/BOX + 2x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50

CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)

B71/PBX/BOX + 2x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

BR41 - BRUSHLESS - 24V DC



BR41/830
BR41/830/Q
+
B70/2B/BOX

CARICA BATTERIE

CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE

B71/BC/INT CON 2x BT12V12 (1.2Ah)



CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE

B71/BC/EXT CON 2x BT12V45 (4.5Ah)



POWERBOX

MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 4.5Ah


B71/PBX24/BOX



+ 2x BT12V45 (4.5Ah)



+ 2x B75/SLP/30



CON BATTERIE DA 7Ah


B71/PBX24/BOX



+ 2x BT12V70 (7Ah)



+ 2x B75/SLP/30



MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 12Ah

B71/PBX/BOX



+ 2x BT12V120 (12Ah)



+ 2x B75/SLP/50



CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)

B71/PBX/BOX




+ 2x 15Ah / 30Ah (*)
a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM

+ 2x B75/SLP/50



(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

ULK - BRUSHLESS - 36V DC



UL/1200/HS
UL/1400

B70/1THP

CARICA BATTERIE

CARICA BATTERIE INTERNO AL MOTORE

NON DISPONIBILE

CARICA BATTERIE ESTERNO AL MOTORE

B71/BCHP/EXT CON 2x BT12V45 (4.5Ah)



POWERBOX

MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 4.5Ah


B71/PBX36/BOX



+ 3x BT12V45 (4.5Ah)



+ 2x B75/SLP/30



CON BATTERIE DA 7Ah


B71/PBX36/BOX



+ 3x BT12V70 (7Ah)



+ 2x B75/SLP/30



MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)

CON BATTERIE DA 12Ah


B71/PBX/BOX



+ 3x BT12V120 (12Ah)



+ 2x B75/SLP/50




CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*)

B71/PBX/BOX



+ 3x 15Ah / 30Ah (*)
a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM

+ 2x B75/SLP/50



(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY

NAVI - BRUSHLESS - 36V DC

NV/200/DX + F70/IPU36/BOX/SL
NV/200/SX F70/IPU36/BOX/P

CARICA BATTERIE

- CARICA BATTERIE INTERNO ALLA CENTRALE → NON DISPONIBILE
- CARICA BATTERIE ESTERNO ALLA CENTRALE → NON DISPONIBILE

POWERBOX

- MODALITÀ RETE (CON TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 4.5Ah → B71/PBX36/BOX + 3x BT12V45 (4.5Ah) + 2x B75/SLP/30
  - CON BATTERIE DA 7Ah → B71/PBX36/BOX + 3x BT12V70 (7Ah) + 2x B75/SLP/30
- MODALITÀ FULL SOLAR (SENZA TRASFORMATORE)
  - CON BATTERIE DA 12Ah → B71/PBX/BOX + 3x BT12V120 (12Ah) + 2x B75/SLP/50
  - CON BATTERIE DA 15Ah/30Ah (*) → B71/PBX/BOX + 3x 15Ah / 30Ah (*) a discrezione dell'installatore per misure e ingombri. Utilizzare batterie di tipo AGM + 2x B75/SLP/50

(*) non fornite da ROGER TECHNOLOGY