

# DS7200V2-EXP



Security Systems

IT | Foglio dei Dati di sistema  
Centrale di controllo

**BOSCH**

## Sommario

<b>1.</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Parametri di programmazione .....</b>	<b>3</b>
2.1	Ricevitori .....	3
2.2	Parametri di programmazione formato .....	3
2.3	Configurazione telefono, auto-forward e software di gestione RPS.....	4
2.4	Opzioni di trasmissione generale .....	4
2.5	Test.....	4
2.6	Opzioni di programmazione .....	5
2.7	Opzioni di inserimento/disinserimento generale .....	5
2.8	Aree.....	6
2.9	Opzioni di configurazione del livello di autorità.....	7
2.10	Configurazione codice PIN e codice PIN installatore.....	7
2.11	Configurazione utente .....	7
2.12	Configurazione tastiera.....	12
2.13	Parametri tasti ABC e allarme rapina.....	13
2.14	Configurazione tastiera RF .....	13
2.15	Configurazione tasto [Q].....	14
2.16	Configurazione telecomando RF .....	14
2.17	Configurazione posizione (zona) .....	14
2.18	Configurazione della funzione di zona .....	22
2.19	Configurazione generale di zona.....	26
2.20	Configurazione uscita generale.....	26
2.21	Configurazione dell'uscita .....	26
2.22	Configurazione programmatore orario.....	30
2.23	Configurazione del dispositivo del bus di dati.....	31
2.24	Opzioni varie del guasto sistema.....	31
2.25	Valore predefinito.....	31
2.26	Comunicazione di rete .....	32
2.27	Configurazione modulo di controllo dell'accesso alle porte (DACM) .....	33

## 1. Introduzione

Utilizzare questo foglio per registrare i valori di programmazione.

Per ciascun parametro di programmazione vengono fornite le griglie di valori, in cui sono elencati il nome del parametro, il range indirizzi e le impostazioni predefinite; esse includono inoltre uno spazio di registrazione del valore di programmazione desiderato.

I valori di programmazione ombreggiati sono descritti nel *Manuale di programmazione avanzata della DS7200* (codice: 4998153891). I valori non ombreggiati sono presenti sia nel *Manuale di programmazione avanzata della DS7200* sia nel *Manuale di installazione della DS7200* (codice: 4998153893).

Alcuni parametri utilizzano più indirizzi e i loro valori predefiniti sono separati da virgole. Per esempio, vedere “Periodo di chiamata assistenza” in *Opzioni di trasmissione generale* a pagina 4

Certi parametri hanno valori predefiniti diversi per la DS7240V2 e la DS7220V2. Per i parametri con il medesimo valore predefinito per entrambi i tipi di centrale di controllo, la colonna predefinita è intitolata “Default”. Per tali parametri esistono due colonne predefinite, una per la DS7240V2 e una per la DS7220V2.

## 2. Parametri di programmazione

### 2.1 Ricevitori

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Telefono/Indirizzo IP 1 per il ricevitore di allarmi 1	da 0000 a 0031	Tutti zero	
Telefono/Indirizzo IP 2 per il ricevitore di allarmi 1	da 0032 a 0063	Tutti zero	
Formato di trasmissione per il ricevitore di allarmi 1	0064	2 (Contact ID)	
Telefono/Indirizzo IP 1 per il ricevitore di allarmi 2	da 0066 a 0097	Tutti zero	
Telefono/Indirizzo IP 2 per il ricevitore di allarmi 2	da 0098 a 0129	Tutti zero	
Formato di trasmissione per il ricevitore di allarmi 2	0130	2 (Contact ID)	

### 2.2 Parametri di programmazione formato

#### Configurazione del Formato di chiamata personale

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Allarme rapina	3414	0	
Allarme incendio	3415	1	
Allarme	3416	2	
Non usato	3417	0	
Manomissioni zone incendio	3418	5	
Manomissioni zone allarme	3419	6	
Ripristini zone incendio	3420	0	
Ripristini zone allarme	3421	0	
Problemi dispositivi RF	3422	0	
Segnalazioni di Disinserito/Inserito	3423	0	
Modo installatore	3424	0	
Guasto di sistema	3425	8	
Selezione di test	3426	0	
Non usato	3427	0	
Esclusioni	3428	0	
Uscite/Utente	3429	0	

## 2.3 Configurazione telefono, auto-forward e software di gestione RPS

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Modulo audio incorporato per la verifica	0065	0	
Opzioni linea telefonica	0131	0	
DTMF/Selezione impulsi	0132	0	
Inserimento automatico cifre per inoltro chiamata	da 0133 a 0164	Tutti zero	
Disinserimento automatico cifre per inoltro chiamata	da 0165 a 0180	Tutti zero	
Numero di richiamata programmazione remota	da 0181 a 0212	Tutti zero	
Numero squilli prima della risposta (RPS), esclusione segreteria telefonica	0213	7	
Opzioni segnalazione guasto linea telefonica	0220	0	

## 2.4 Opzioni di trasmissione generale

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni di trasmissione generale	0221	1	
Conferma tempo di attesa	0222	5	
Supervisione alimentazione CA	0223	4	
Segnalazione guasto rete CA/batteria bassa	0224	7	
Contatore di zona	0225	0	
Invio segnalazioni di stato sistema	0226	1	
Periodo di chiamata assistenza	0227, 0228	0,0	
Periodo di sistema inattivo	0229, 0230	0,0	
Opzioni di chiamata assistenza/sistema inattivo	0231	0	
Configurazione supervisione memoria eventi	0232	0	
Tempo di avviso per l'inserimento automatico	0233	3	
Annullamento eventi abilitato	0234	0	
Testo chiamata assistenza	1266 - 1297	Vuoto	
Opzioni di allarme/guasto tamper	3406	13	
Opzioni segnalazione/uscita allarme sistema	3407	7	

## 2.5 Test

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	DS7220V2 Default	Entrata
Opzioni di configurazione test del sistema	0244	5	5	
Opzioni di abilitazione test del sistema	0245	15	3	
Opzioni di configurazione test delle zone	0246	8	8	
Opzioni di abilitazione test delle zone	0247	15	3	
Percorso segnalazione inizio/fine test delle zone	0248	5	5	
Opzioni chiamata di test automatico	0249	0	0	
Orario chiamata di test automatico	0250 - 0253	0,0,0,0	0,0,0,0	
Intervallo chiamata di test automatico	0254	3	3	
Percorso chiamata di test	0255	1	1	

## 2.6 Opzioni di programmazione

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Guasto formato data e abilitazione PIN	0235	1	
Calendario ora legale	0236	2	
Cambiamento dell'ora in avanti	0238, 0239	0,2	
Cambiamento dell'ora indietro	0240, 0241	0,3	
Segnalazione ritardata guasto rete CA	0242, 0243	7,8	
Opzioni del software di programmazione remota (RPS)	0256	1	
Opzioni di programmazione locale	0257	12	

## 2.7 Opzioni di inserimento/disinserimento generale

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni di inserimento 1	0258	0	
Opzioni di inserimento 2	0259	12	
Limite esclusioni/inserimento forzato	0260	7	
Opzioni di trasmissione inserimento/disinserimento	0261	3	
Percorso di segnalazione inserimento/disinserimento	0262	1	
Riavvio tempo di uscita	0263	1	
Tempo di entrata 1	0264, 0265	1,14	
Tempo di entrata 2	0266, 0267	7,8	
Tempo modo inserimento perimetrale	0268, 0269	0,0	
Tempo di uscita 1	0270, 0271	3,12	
Tempo di uscita 2	0272, 0273	7,8	
Opzioni ripristino/inserimento tamper	3408	3	
Opzioni zona annullamento impostazione contatti/tempo di uscita	3409	0	
Opzioni zona annullamento tempo di uscita	3410	0	
Opzioni di inserimento centrale	3411	0	
Temporizzatore di allarme verificato	3412, 3413	1,14	

## 2.8 Aree



La DS7240V2 supporta le aree da 1 a 4. La DS7220V2 supporta le aree da 1 a 2.

### Parametri area 1

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Numero cliente # per ricevitore allarmi 1	da 0276 a 0281	10, 10, 10, 10, 0, 0	
Numero cliente # per ricevitore allarmi 2	da 0286 a 0291	10, 10, 10, 10, 0, 0	
Opzioni di trasmissione inserimento/disinserimento	0296	1	
Blocco segnalazione zona #	0297	0	
Testo nome area 1	1394 - 1425	Testo nome area 1	
Testo per area 1 a riposo	da 1426 a 1457	Non pronto	

### Parametri area 2

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Numero cliente # per ricevitore allarmi 1	da 0298 a 0303	10, 10, 10, 10, 0, 0	
Numero cliente # per ricevitore allarmi 2	da 0308 a 0313	10, 10, 10, 10, 0, 0	
Opzioni di trasmissione inserimento/disinserimento	0318	1	
Blocco segnalazione zona #	0319	0	
Testo nome area 2	da 1458 a 1489	Testo nome area 2	
Testo per area 2 a riposo	da 1490 a 1521	Non pronto	

### Parametri area 3

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Numero cliente # per ricevitore allarmi 1	da 0320 a 0325	10, 10, 10, 10, 0, 0	
Numero cliente # per ricevitore allarmi 2	da 0330 a 0335	10, 10, 10, 10, 0, 0	
Opzioni di trasmissione inserimento/disinserimento	0340	1	
Blocco segnalazione zona #	0341	0	
Testo nome area 3	da 1522 a 1553	Testo nome area 3	
Testo per area 3 a riposo	da 0 a 1585	Non pronto	

### Parametri area 4

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Numero cliente # per ricevitore allarmi 1	da 0342 a 0347	10, 10, 10, 10, 0, 0	
Numero cliente # per ricevitore allarmi 2	da 0352 a 0357	10, 10, 10, 10, 0, 0	
Opzioni di trasmissione inserimento/disinserimento	0362	1	
Blocco segnalazione zona #	0363	0	
Testo nome area 4	da 1586 a 1617	Testo nome area 4	
Testo per area 4 a riposo	da 1618 a 1649	Non pronto	

## 2.9 Opzioni di configurazione del livello di autorità

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzione 1 di configurazione del livello di autorità	0364	15	
Opzione 2 di configurazione del livello di autorità	0365	15	
Opzione 3 di configurazione del livello di autorità	0366	15	
Opzione 4 di configurazione del livello di autorità	0367	15	
Opzione 5 di configurazione del livello di autorità	0368	8	
Opzione 6 di configurazione del livello di autorità	0369	0	
Opzione 7 di configurazione del livello di autorità	0370	7	
Opzione 8 di configurazione del livello di autorità	0371	3	
Opzione 9 di configurazione del livello di autorità	0372	3	
Opzione 10 di configurazione del livello di autorità	0373	3	
Opzione 11 di configurazione del livello di autorità	0374	3	
Opzione 12 di configurazione del livello di autorità	0375	3	
Opzione 13 di configurazione del livello di autorità	0376	3	
Opzione 14 di configurazione del livello di autorità	0377	1	
Opzione 15 di configurazione del livello di autorità	0378	3	

## 2.10 Configurazione codice PIN e codice PIN installatore

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Lunghezza codice PIN	0379	4	
Opzioni tamper utente	0380	0	
Contatore tentativi per tamper utente	0381	4	
Durata blocco per tamper utente	0382	1	
Codice PIN installatore	0383 - 0389	9, 8, 7, 6, 5, 4, 3	

## 2.11 Configurazione utente

**NOTA:** Il codice ID RF si trova sul retro del telecomando.

### Parametri utente 1

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	DS7220V2 Default	Entrata
PIN	da 0390 a 0396	1, 2, 3, 4, (5, 6, 7)	1, 2, 3, 4, (5, 6, 7)	
Livello di autorità	0397	1	1	
Assegnazione area	0398	15	3	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	N/D	

### Parametri utente 2

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0399 a 0405	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0406	0	
Assegnazione area	0407	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 3**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0408 a 0414	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0415	0	
Assegnazione area	0416	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 4**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0417 a 0423	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0424	0	
Assegnazione area	0425	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 5**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0426 a 0432	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0433	0	
Assegnazione area	0434	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 6**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0435 a 0441	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0442	0	
Assegnazione area	0443	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 7**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0444 a 0450	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0451	0	
Assegnazione area	0452	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 8**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0453 a 0459	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0460	0	
Assegnazione area	0461	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 9**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0462 a 0468	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0469	0	
Assegnazione area	0470	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 10**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0471 a 0477	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0478	0	
Assegnazione area	0479	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 11**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0480 a 0486	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0487	0	
Assegnazione area	0488	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 12**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0489 a 0495	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0496	0	
Assegnazione area	0497	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 13**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0498 a 0504	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0505	0	
Assegnazione area	0506	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 14**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0507 a 0513	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0514	0	
Assegnazione area	0515	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 15**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0516 a 0522	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0523	0	
Assegnazione area	0524	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 16**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0525 a 0531	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0532	0	
Assegnazione area	0533	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 17**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0534 a 0540	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0541	0	
Assegnazione area	0542	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 18**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0543 a 0549	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0550	0	
Assegnazione area	0551	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 19**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0552 a 0558	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0559	0	
Assegnazione area	0560	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 20**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0561 a 0567	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0568	0	
Assegnazione area	0569	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 21**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0570 a 0576	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0577	0	
Assegnazione area	0578	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 22**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0579 a 0585	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0586	0	
Assegnazione area	0587	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 23**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0588 a 0594	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0595	0	
Assegnazione area	0596	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 24**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0597 a 0603	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0604	0	
Assegnazione area	0605	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 25**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0606 a 0612	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0613	0	
Assegnazione area	0614	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 26**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0615 a 0621	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0622	0	
Assegnazione area	0623	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 27**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0624 a 0630	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0631	0	
Assegnazione area	0632	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 28**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0633 a 0639	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0640	0	
Assegnazione area	0641	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 29**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0642 a 0648	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0649	0	
Assegnazione area	0650	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 30**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0651 a 0657	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0658	0	
Assegnazione area	0659	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 31**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0660 a 0666	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0667	0	
Assegnazione area	0668	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**Parametri utente 32**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
PIN	da 0669 a 0675	0,0,0,0 (0,0,0)	
Livello di autorità	0676	0	
Assegnazione area	0677	0	
Codice ID telecomando RF	N/D	N/D	

**2.12 Configurazione tastiera****Parametri tastiera 1**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera	0678	7	
Assegnazione area tastiera/DACM	0679	1	

**Parametri tastiera 2**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera	0680	7	
Assegnazione area tastiera/DACM	0681	0	

**Parametri tastiera 3**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera	0682	7	
Assegnazione area tastiera/DACM	0683	0	

**Parametri tastiera 4**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera	0684	7	
Assegnazione area tastiera/DACM	0685	0	

**Parametri tastiera 5**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera	0686	7	
Assegnazione area tastiera/DACM	0687	0	

**Parametri tastiera 6**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera	0688	7	
Assegnazione area tastiera/DACM	0689	0	

**Parametri tastiera 7**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera	0690	7	
Assegnazione area tastiera/DACM	0691	0	

**Parametri tastiera 8**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera	0692	7	
Assegnazione area tastiera	0693	0	

**2.13 Parametri tasti ABC e allarme rapina**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	DS7220V2 Default	Entrata
Opzione area tasto [A]	0694	15	3	
Indicazione allarme per tasto [A]	0695	0	0	
Testo tasto [A]	da 1298 a 1329	Testo tasto A	Testo tasto A	
Opzione area tasto [B]	0696	15	3	
Indicazione allarme per tasto [B]	0697	0	0	
Testo tasto [B]	da 1330 a 1361	Testo tasto B	Testo tasto B	
Opzione area tasto [C]	0698	15	3	
Indicazione allarme per tasto [C]	0699	0	0	
Testo tasto [C]	da 1362 a 1393	Testo tasto C	Testo tasto C	
Opzione uscita allarme per tasti ABC	0700	0	0	
Opzioni segnalazioni tasti ABC, tono acustico su tastiera alla conferma	0701	0	0	
Opzioni segnalazione antirapina	0702	0	0	
Tasti ABC e percorso di segnalazione antirapina	0703	1	1	
Opzioni segnalazioni dalle tastiere	0704	0	0	
Opzioni codice guardia	0705	0	0	

**2.14 Configurazione tastiera RF**

**NOTA:** Il codice ID RF si trova sul retro della tastiera RF.

**Parametri tastiera RF 1**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera RF	2930	0	
Assegnazione area tastiera RF	2931	0	
Codice ID RF	N/D	N/D	

**Parametri tastiera RF 2**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera RF	2932	0	
Assegnazione area tastiera RF	2933	0	
Codice ID RF	N/D	N/D	

**Parametri tastiera RF 3**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera RF	2934	0	
Assegnazione area tastiera RF	2935	0	
Codice ID RF	N/D	N/D	

**Parametri tastiera RF 4**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni tastiera RF	2936	0	
Assegnazione area tastiera RF	2937	0	
Codice ID RF	N/D	N/D	

**2.15 Configurazione tasto [Q]**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni indicazione allarme tasto [Q]	1263	0	
Opzioni configurazione tasto [Q]	1264	0	

**2.16 Configurazione telecomando RF**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni assegnazione ricevitore telecomando RF	2938	8	
Opzioni telecomando RF	2939	0	

**2.17 Configurazione posizione (zona)**

La DS7240V2 supporta le posizioni da 1 a 40. La DS7220V2 supporta le posizioni da 1 a 24.

**NOTA:** Il codice ID RF si trova sul retro del dispositivo RF.

**Parametri posizione 1**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0706	1	
Funzione zona	0707	11	
Area	0708	1	
Numero zona	0709, 0710	0,1	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1650 a 1681	Testo posizione 1	

**Parametri posizione 2**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0711	1	
Funzione zona	0712	11	
Area	0713	1	
Numero zona	0714, 0715	0,2	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1682 a 1713	Testo posizione 2	

**Parametri posizione 3**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0716	1	
Funzione zona	0717	12	
Area	0718	1	
Numero zona	0719, 0720	0,3	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1714 a 1745	Testo posizione 3	

**Parametri posizione 4**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0721	1	
Funzione zona	0722	13	
Area	0723	1	
Numero zona	0724, 0725	0,4	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1746 a 1777	Testo posizione 4	

**Parametri posizione 5**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0726	1	
Funzione zona	0727	13	
Area	0728	1	
Numero zona	0729, 0730	0,5	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1778 a 1809	Testo posizione 5	

**Parametri posizione 6**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0731	1	
Funzione zona	0732	14	
Area	0733	1	
Numero zona	0734, 0735	0,6	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1810 a 1841	Testo posizione 6	

**Parametri posizione 7**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0736	1	
Funzione zona	0737	14	
Area	0738	1	
Numero zona	0739, 0740	0,7	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1842 a 1873	Testo posizione 7	

**Parametri posizione 8**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0741	1	
Funzione zona	0742	4	
Area	0743	1	
Numero zona	0744, 0745	0,8	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1874 a 1905	Testo posizione 8	

**Parametri posizione 9**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0746	0	
Funzione zona	0747	0	
Area	0748	1	
Numero zona	0749, 0750	0,9	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1906 a 1937	Testo posizione 9	

**Parametri posizione 10**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0751	0	
Funzione zona	0752	0	
Area	0753	1	
Numero zona	0754, 0755	1,0	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1938 a 1969	Testo posizione 10	

**Parametri posizione 11**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0756	0	
Funzione zona	0757	0	
Area	0758	1	
Numero zona	0759, 0760	1,1	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 1970 a 2001	Testo posizione 11	

**Parametri posizione 12**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0761	0	
Funzione zona	0762	0	
Area	0763	1	
Numero zona	0764, 0765	1,2	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2002 a 2033	Testo posizione 12	

**Parametri posizione 13**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0766	0	
Funzione zona	0767	0	
Area	0768	1	
Numero zona	0769, 0770	1,3	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2034 a 2065	Testo posizione 13	

**Parametri posizione 14**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0771	0	
Funzione zona	0772	0	
Area	0773	1	
Numero zona	0774, 0775	1,4	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 0 a 2097	Testo posizione 14	

**Parametri posizione 15**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0776	0	
Funzione zona	0777	0	
Area	0778	1	
Numero zona	0779, 0780	1,5	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2098 a 2129	Testo posizione 15	

**Parametri posizione 16**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0781	0	
Funzione zona	0782	0	
Area	0783	1	
Numero zona	0784, 0785	1,6	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2130 a 2161	Testo posizione 16	

**Parametri posizione 17**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0786	0	
Funzione zona	0787	0	
Area	0788	1	
Numero zona	0789, 0790	1,7	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2162 a 2193	Testo posizione 17	

**Parametri posizione 18**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0791	0	
Funzione zona	0792	0	
Area	0793	1	
Numero zona	0794, 0795	1,8	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2194 a 2225	Testo posizione 18	

**Parametri posizione 19**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0796	0	
Funzione zona	0797	0	
Area	0798	1	
Numero zona	0799, 0800	1,9	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2226 a 2257	Testo posizione 19	

**Parametri posizione 20**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0801	0	
Funzione zona	0802	0	
Area	0803	1	
Numero zona	0804, 0805	2,0	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2258 a 2289	Testo posizione 20	

**Parametri posizione 21**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0806	0	
Funzione zona	0807	0	
Area	0808	1	
Numero zona	0809, 0810	2,1	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2290 a 2321	Testo posizione 21	

**Parametri posizione 22**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0811	0	
Funzione zona	0812	0	
Area	0813	1	
Numero zona	0814, 0815	2,2	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2322 a 2353	Testo posizione 22	

**Parametri posizione 23**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0816	0	
Funzione zona	0817	0	
Area	0818	1	
Numero zona	0819, 0820	2,3	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2354 a 2385	Testo posizione 23	

**Parametri posizione 24**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Dispositivo	0821	0	
Funzione zona	0822	0	
Area	0823	1	
Numero zona	0824, 0825	2,4	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2386 a 2417	Testo posizione 24	

**Parametri posizione 25**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0826	0	
Funzione zona	0827	0	
Area	0828	1	
Numero zona	0829, 0830	2,5	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2418 a 2449	Testo posizione 25	

**Parametri posizione 26**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0831	0	
Funzione zona	0832	0	
Area	0833	1	
Numero zona	0834, 0835	2,6	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2450 a 2481	Testo posizione 26	

**Parametri posizione 27**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0836	0	
Funzione zona	0837	0	
Area	0838	1	
Numero zona	0839, 0840	2,7	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2482 a 2513	Testo posizione 27	

**Parametri posizione 28**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0841	0	
Funzione zona	0842	0	
Area	0843	1	
Numero zona	0844, 0845	2,8	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2514 a 2545	Testo posizione 28	

**Parametri posizione 29**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0846	0	
Funzione zona	0847	0	
Area	0848	1	
Numero zona	0849, 0850	2,9	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2546 a 2577	Testo posizione 29	

**Parametri posizione 30**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0851	0	
Funzione zona	0852	0	
Area	0853	1	
Numero zona	0854, 0855	3,0	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2578 a 2609	Testo posizione 30	

**Parametri posizione 31**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0856	0	
Funzione zona	0857	0	
Area	0858	1	
Numero zona	0859, 0860	3,1	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2610 a 2641	Testo posizione 31	

**Parametri posizione 32**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0861	0	
Funzione zona	0862	0	
Area	0863	1	
Numero zona	0864, 0865	3,2	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2642 a 2673	Testo posizione 32	

**Parametri posizione 33**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0866	0	
Funzione zona	0867	0	
Area	0868	1	
Numero zona	0869, 0870	3,3	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2674 a 2705	Testo posizione 33	

**Parametri posizione 34**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0871	0	
Funzione zona	0872	0	
Area	0873	1	
Numero zona	0874, 0875	3,4	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2706 a 2737	Testo posizione 34	

**Parametri posizione 35**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0876	0	
Funzione zona	0877	0	
Area	0878	1	
Numero zona	0879, 0880	3,5	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2738 a 2769	Testo posizione 35	

**Parametri posizione 36**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0881	0	
Funzione zona	0882	0	
Area	0883	1	
Numero zona	0884, 0885	3,6	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2770 a 2801	Testo posizione 36	

**Parametri posizione 37**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0886	0	
Funzione zona	0887	0	
Area	0888	1	
Numero zona	0889, 0890	3,7	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2802 a 2833	Testo posizione 37	

**Parametri posizione 38**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0891	0	
Funzione zona	0892	0	
Area	0893	1	
Numero zona	0894, 0895	3,8	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2834 a 2865	Testo posizione 38	

**Parametri posizione 39**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0896	0	
Funzione zona	0897	0	
Area	0898	1	
Numero zona	0899, 0900	3,9	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2866 a 2897	Testo posizione 39	

**Parametri posizione 40**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Dispositivo	0901	0	
Funzione zona	0902	0	
Area	0903	1	
Numero zona	0904, 0905	4,0	
Codice ID RF	N/D	N/D	
Testo zona	da 2898 a 2929	Testo posizione 40	

**2.18 Configurazione della funzione di zona****Parametri funzione di zona 1**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0906	1 (Incendio 24 ore)	
Cont. impulsi	0907	0	
Durata cont. impulsi	0908	0	
Opzioni funzione di zona 1	0909	0	
Opzioni funzione di zona 2	0910	2	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0911	11	
Percorso di segnalazione allarme	0912	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0913	1	

**Parametri funzione di zona 2**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0914	2 (Incendio 24 ore con verifica allarme)	
Cont. impulsi	0915	0	
Durata cont. impulsi	0916	0	
Opzioni funzione di zona 1	0917	0	
Opzioni funzione di zona 2	0918	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0919	9	
Percorso di segnalazione allarme	0920	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0921	1	

**Parametri funzione di zona 3**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0922	3 (Ingresso di controllo voce attiva 24 ore)	
Cont. impulsi	0923	0	
Durata cont. impulsi	0924	0	
Opzioni funzione di zona 1	0925	1	
Opzioni funzione di zona 2	0926	0	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0927	10	
Percorso di segnalazione allarme	0928	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0929	1	

**Parametri funzione di zona 4**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0930	4 (Tamper 24 ore)	
Cont. impulsi	0931	0	
Durata cont. impulsi	0932	0	
Opzioni funzione di zona 1	0933	8	
Opzioni funzione di zona 2	0934	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0935	9	
Percorso di segnalazione allarme	0936	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0937	1	

**Parametri funzione di zona 5**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0938	5 (Emergenza 24 ore)	
Cont. impulsi	0939	0	
Durata cont. impulsi	0940	0	
Opzioni funzione di zona 1	0941	0	
Opzioni funzione di zona 2	0942	5	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0943	9	
Percorso di segnalazione allarme	0944	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0945	1	

**Parametri funzione di zona 6**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0946	6 (Panico visibile 24 ore)	
Cont. impulsi	0947	0	
Durata cont. impulsi	0948	0	
Opzioni funzione di zona 1	0949	0	
Opzioni funzione di zona 2	0950	5	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0951	9	
Percorso di segnalazione allarme	0952	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0953	1	

**Parametri funzione di zona 7**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0954	7 (Panico invisibile 24 ore)	
Cont. impulsi	0955	0	
Durata cont. impulsi	0956	0	
Opzioni funzione di zona 1	0957	0	
Opzioni funzione di zona 2	0958	5	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0959	9	
Percorso di segnalazione allarme	0960	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0961	1	

**Parametri funzione di zona 8**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0962	8 (Intrusione 24 ore)	
Cont. impulsi	0963	0	
Durata cont. impulsi	0964	0	
Opzioni funzione di zona 1	0965	0	
Opzioni funzione di zona 2	0966	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0967	9	
Percorso di segnalazione allarme	0968	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0969	1	

**Parametri funzione di zona 9**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0970	0 (Solo modalità controllo giorno)	
Cont. impulsi	0971	0	
Durata cont. impulsi	0972	0	
Opzioni funzione di zona 1	0973	0	
Opzioni funzione di zona 2	0974	0	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0975	9	
Percorso di segnalazione allarme	0976	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0977	1	

**Parametri funzione di zona 10**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione zona	0978	10 (Inseritore controllato)	
Cont. impulsi	0979	0	
Durata cont. impulsi	0980	0	
Opzioni funzione di zona 1	0981	8	
Opzioni funzione di zona 2	0982	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0983	9	
Percorso di segnalazione allarme	0984	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0985	1	

**Parametri funzione di zona 11**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0986	11 (Tempo di entrata/uscita controllata 1)	
Cont. impulsi	0987	0	
Durata cont. impulsi	0988	0	
Opzioni funzione di zona 1	0989	0	
Opzioni funzione di zona 2	0990	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0991	9	
Percorso di segnalazione allarme	0992	1	
Percorso di segnalazione ripristino	0993	1	

**Parametri funzione di zona 12**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	0994	12 (Tempo di entrata/uscita controllato 2)	
Cont. impulsi	0995	0	
Durata cont. impulsi	0996	0	
Opzioni funzione di zona 1	0997	0	
Opzioni funzione di zona 2	0998	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	0999	9	
Percorso di segnalazione allarme	1000	1	
Percorso di segnalazione ripristino	1001	1	

**Parametri funzione di zona 13**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	1002	13 (Accesso controllato)	
Cont. impulsi	1003	0	
Durata cont. impulsi	1004	0	
Opzioni funzione di zona 1	1005	0	
Opzioni funzione di zona 2	1006	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	1007	9	
Percorso di segnalazione allarme	1008	1	
Percorso di segnalazione ripristino	1009	1	

**Parametri funzione di zona 14**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	1010	14 (Allarme intrusione controllato)	
Cont. impulsi	1011	0	
Durata cont. impulsi	1012	0	
Opzioni funzione di zona 1	1013	0	
Opzioni funzione di zona 2	1014	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	1015	9	
Percorso di segnalazione allarme	1016	1	
Percorso di segnalazione ripristino	1017	1	

**Parametri funzione di zona 15**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo funzione di zona	1018	14 (Allarme intrusione controllato)	
Cont. impulsi	1019	0	
Durata cont. impulsi	1020	0	
Opzioni funzione di zona 1	1021	4	
Opzioni funzione di zona 2	1022	7	
Opzioni segnalazione abilitata, segnalazione guasto	1023	9	
Percorso di segnalazione allarme	1024	1	
Percorso di segnalazione ripristino	1025	1	

**2.19 Configurazione generale di zona**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Valore resistenza di bilanciamento (EOL) (ingressi su scheda da 1 a 8)	1026	5	
Opzioni risposta zona	1027	0	
Percorso di segnalazione di esclusione/esclusione forzata	1028	1	
Contatore di zona per uscita allarme	1029	3	
Contatore di zona per segnalazioni di zona	1030	3	
Opzioni di segnalazione esclusione, autoesclusione, guasto sensore	1031	3	
Tempo di controllo sensore	1032, 1033	0,7	
Finestra interruzione uscita allarme	1034	3	
Percorso per guasto zona, segnalazione di ripristino da guasto	1038	1	

**2.20 Configurazione uscita generale**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni uscita generale	1039	0	
Tempo sirena	1040	6	
Durata della sirena	1041	7	
Volume tono acustico uscita allarme	1042	7	
Tipo di uscita lampeggiante	1043	15	

**2.21 Configurazione dell'uscita**

La DS7240V2 supporta le uscite da 1 a 20. La DS7220V2 supporta le uscite da 1 a 12.

**Parametri uscita 1**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1044	1	
Funzione	1045, 1046	1,10	
Modo	1047	1	
Base	1048	0	
Moltiplicatore	1049, 1050	0,0	

**Parametri uscita 2**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1051	1	
Funzione	1052, 1053	1,6	
Modo	1054	1	
Base	1055	0	
Moltiplicatore	1056, 1057	0,0	

**Parametri uscita 3**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1058	1	
Funzione	1059, 1060	0,1	
Modo	1061	1	
Base	1062	0	
Moltiplicatore	1063, 1064	0,0	

**Parametri uscita 4**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1065	1	
Funzione	1066, 1067	2,13	
Modo	1068	1	
Base	1069	0	
Moltiplicatore	1070, 1071	0,0	

**Parametri uscita 5**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1072	1	
Funzione	1073, 1074	0,0	
Modo	1075	1	
Base	1076	0	
Moltiplicatore	1077, 1078	0,0	

**Parametri uscita 6**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1079	1	
Funzione	1080, 1081	0,0	
Modo	1082	1	
Base	1083	0	
Moltiplicatore	1084, 1085	0,0	

**Parametri uscita 7**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1086	1	
Funzione	1087, 1088	0,0	
Modo	1089	1	
Base	1090	0	
Moltiplicatore	1091, 1092	0,0	

**Parametri uscita 8**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1093	1	
Funzione	1094, 1095	0,0	
Modo	1096	1	
Base	1097	0	
Moltiplicatore	1098, 1099	0,0	

**Parametri uscita 9**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1100	1	
Funzione	1101, 1102	0,0	
Modo	1103	1	
Base	1104	0	
Moltiplicatore	1105, 1106	0,0	

**Parametri uscita 10**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1107	1	
Funzione	1108, 1109	0,0	
Modo	1110	1	
Base	1111	0	
Moltiplicatore	1112, 1113	0,0	

**Parametri uscita 11**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1114	1	
Funzione	1115, 1116	0,0	
Modo	1117	1	
Base	1118	0	
Moltiplicatore	1119, 1120	0,0	

**Parametri uscita 12**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Assegnazione area	1121	1	
Funzione	1122, 1123	0,0	
Modo	1124	1	
Base	1125	0	
Moltiplicatore	1126, 1127	0,0	

**Parametri uscita 13**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Assegnazione area	1128	1	
Funzione	1129, 1130	0,0	
Modo	1131	1	
Base	1132	0	
Moltiplicatore	1133, 1134	0,0	

**Parametri uscita 14**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Assegnazione area	1135	1	
Funzione	1136, 1137	0,0	
Modo	1138	1	
Base	1139	0	
Moltiplicatore	1140, 1141	0,0	

**Parametri uscita 15**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Assegnazione area	1142	1	
Funzione	1143, 1144	0,0	
Modo	1145	1	
Base	1146	0	
Moltiplicatore	1147, 1148	0,0	

**Parametri uscita 16**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Assegnazione area	1149	1	
Funzione	1150, 1151	0,0	
Modo	1152	1	
Base	1153	0	
Moltiplicatore	1154, 1155	0,0	

**Parametri uscita 17**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Assegnazione area	1156	1	
Funzione	1157, 1158	0,0	
Modo	1159	1	
Base	1160	0	
Moltiplicatore	1161, 1162	0,0	

**Parametri uscita 18**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Assegnazione area	1163	1	
Funzione	1164, 1165	0,0	
Modo	1166	1	
Base	1167	0	
Moltiplicatore	1168, 1169	0,0	

**Parametri uscita 19**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Assegnazione area	1170	1	
Funzione	1171, 1172	0,0	
Modo	1173	1	
Base	1174	0	
Moltiplicatore	1175, 1176	0,0	

**Parametri uscita 20**

Parametro	Indirizzo	DS7240V2 Default	Entrata
Assegnazione area	1177	1	
Funzione	1178, 1179	0,0	
Modo	1180	1	
Base	1181	0	
Moltiplicatore	1182, 1183	0,0	

**2.22 Configurazione programmatore orario****Parametri programmatore orario 1**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo	1184	0	
Assegnazione (area o uscita)	1185	0	
Ora	da 1186 a 1189	0,0,0,0	
Opzione Giorni 1	1190	0	
Opzione Giorni 2	1191	0	

**Parametri programmatore orario 2**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo	1192	0	
Assegnazione (area o uscita)	1193	0	
Ora	da 1194 a 1197	0,0,0,0	
Opzione Giorni 1	1198	0	
Opzione Giorni 2	1199	0	

**Parametri programmatore orario 3**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo	1200	0	
Assegnazione (area o uscita)	1201	0	
Ora	da 1202 a 1205	0,0,0,0	
Opzione Giorni 1	1206	0	
Opzione Giorni 2	1207	0	

**Parametri programmatore orario 4**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo	1208	0	
Assegnazione (area o uscita)	1209	0	
Ora	da 1210 a 1213	0,0,0,0	
Opzione Giorni 1	1214	0	
Opzione Giorni 2	1215	0	

**Parametri programmatore orario 5**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo	1216	0	
Assegnazione (area o uscita)	1217	0	
Ora	da 1218 a 1221	0,0,0,0	
Opzione Giorni 1	1222	0	
Opzione Giorni 2	1223	0	

**Parametri programmatore orario 6**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo	1224	0	
Assegnazione (area o uscita)	1225	0	
Ora	da 1226 a 1229	0,0,0,0	
Opzione Giorni 1	1230	0	
Opzione Giorni 2	1231	0	

**Parametri programmatore orario 7**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo	1232	0	
Assegnazione (area o uscita)	1233	0	
Ora	da 1234 a 1237	0,0,0,0	
Opzione Giorni 1	1238	0	
Opzione Giorni 2	1239	0	

**Parametri programmatore orario 8**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tipo	1240	0	
Assegnazione (area o uscita)	1241	0	
Ora	da 1242 a 1245	0,0,0,0	
Opzione Giorni 1	1246	0	
Opzione Giorni 2	1247	0	

**2.23 Configurazione del dispositivo del bus di dati**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni del ricevitore RF sede cliente	1249	0	
Ricevitore RF sede cliente, intervallo di supervisione	1250	5	
Ricevitore RF sede cliente, livello di rilevazione disturbi	1251	12	
DX4010i/DX4010: Configurazione uscita	1253	0	
DX4010i/DX4010: Configurazione velocità di baud rate	1254	2	
DX4010i/DX4010: Configurazione dei bit di parità/controllo flusso/stop	1255	0	
DX8010: Opzioni di accesso	1256	0	
DX2010: Configurazione indirizzo dispositivo 101	1257	0	
DX2010: Configurazione indirizzo dispositivo 102	1258	0	
DX2010: Configurazione indirizzo dispositivo 103	1259	0	
DX2010: Configurazione indirizzo dispositivo 104	1260	0	
DX2010: Configurazione indirizzo dispositivo 105	1261	0	

**2.24 Opzioni varie del guasto sistema**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni varie del guasto sistema	1265	0	

**2.25 Valore predefinito**

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Valori predefiniti	2944	0	

## 2.26 Comunicazione di rete

### 2.26.1 Indirizzi IP

Immettere gli indirizzi IP per i ricevitori negli indirizzi Telefono 1 (2) in *Ricevitori* (vedere pagina 3).

Immettere un indirizzo IP per Richiamata RPS in *Configurazione telefono, auto-forward e software di gestione RPS* (vedere pagina 4).

### 2.26.2 Indirizzi comunicazione alternativa

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Telefono/Indirizzo IP 1 per il ricevitore di allarmi 1	3506	0	
Telefono/Indirizzo IP 2 per il ricevitore di allarmi 1	3514	0	
Telefono/Indirizzo IP 1 per il ricevitore di allarmi 2	3522	0	
Telefono/Indirizzo IP 2 per il ricevitore di allarmi 2	3530	0	
Numero di richiamata programmazione remota	3538	0	

### 2.26.3 Numero di porta per indirizzo IP 1 (2) per il ricevitore 1 (2)

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Numero di porta per indirizzo IP 1 per il ricevitore 1	da 3886 a 3890	07700	
Numero di porta per indirizzo IP 2 per il ricevitore 1	da 3891 a 3895	07700	
Numero di porta per indirizzo IP 1 per il ricevitore 2	da 3896 a 3900	07700	
Numero di porta per indirizzo IP 2 per il ricevitore 2	da 3901 a 3905	07700	

### 2.26.4 Numero di porta per richiamata programmazione remota

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Numero di porta per richiamata programmazione remota	da 3906 a 3910	07700	

### 2.26.5 Tempo di attesa per comunicazione alternativa

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Telefono n. 1 per ricevitore 1	da 3507 a 3509	0, 1, 3	
Telefono n. 2 per ricevitore 1	da 3515 a 3517	0, 1, 3	
Telefono n. 1 per ricevitore 2	da 3523 a 3525	0, 1, 3	
Telefono n. 2 per ricevitore 2	da 3531 a 3533	0, 1, 3	

### 2.26.6 Periodo heartbeat per comunicazione alternativa

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Telefono n. 1 per ricevitore 1	da 3510 a 3513	0, 0, 7, 5	
Telefono n. 2 per ricevitore 1	da 3518 a 3521	0, 0, 7, 5	
Telefono n. 1 per ricevitore 2	da 3526 a 3529	0, 0, 7, 5	
Telefono n. 2 per ricevitore 2	da 3534 a 3537	0, 0, 7, 5	

### 2.26.7 Tentativi heartbeat per comunicazione alternativa

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Tentativi heartbeat comunicazione alternativa	da 3539 a 3540	0, 2	

### 2.26.8 Opzioni modulo interfaccia di rete

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni modulo interfaccia di rete	3541	0	

## 2.27 Configurazione modulo di controllo dell'accesso alle porte (DACM)

### 2.27.1 Configurazione posizione del modulo DACM

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
DACM 1	3546, 3547	0, 0	
DACM 2	3548, 3549	0, 0	
DACM 3	3550, 3551	0, 0	
DACM 4	3552, 3553	0, 0	
DACM 5	3554, 3555	0, 0	
DACM 6	3556, 3557	0, 0	
DACM 7	3558, 3559	0, 0	
DACM 8	3560, 3561	0, 0	

### 2.27.2 Opzioni globali DACM

Parametro	Indirizzo	Default	Entrata
Opzioni globali DACM	3562	0	

## Note

## Note

Bosch Security Systems  
[www.boschsecurity.us](http://www.boschsecurity.us)

© 2004 Bosch Security Systems  
4998153887C

**BOSCH**