

VERSIONE
PROVVISORIA
05-12-01

Sistema

Media 8000

(cod. D2PC578 - cod. D2PC57S)

Schede di programmazione

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=



HESA S.p.A.

Via Triboniano 25 - 20156 Milano
Tel. 02 38036 1 • Fax 02 38036 701

www.hesa.com e-mail: hesa@hesa.com

Roma Via Val Grana 14
Tel. 06 8861 415 • Fax 06 8861 391
Tavarnelle V. P. (FI) Via B. Cellini 178
Tel. 055 8070 303 • Fax 055 8070 505
Modugno (BA) S.S. 96, km 119.874
Tel. 080 5057 044 • Fax 080 5057 054

DT00954

Sommario

Per la registrazione	1
Assegnazione Zone	2
MEDIA 8000 - Assegnazione Zone 1-32.....	2
Programmazione tastiera	3
[000] Assegnazione tastiere	3
Programmazione Base del Sistema	4
Definizioni Zone	4
[001] Definizioni Zone 1-8	4
[002] Definizioni Zone 9-16.....	4
[003] Definizioni Zone 17-24	4
[004] Definizioni Zone 25-32	4
[005] Tempi Sistema.....	4
[006] Codice Installatore.....	4
[007] Codice Principale	4
[008] Codice manutenzione	5
Opzioni Uscite Programmabili	5
[009] Programmazione uscite PGM 1-2 PC5010	5
[010] Programmazione uscite PGM 3-10 PC5208	5
[011] Programmazione uscite PGM 11-14 PC5204	5
[012] Opzioni blocco tastiera	5
[013] Primo Codice Opzioni Sistema.....	5
[014] Secondo Codice Opzioni Sistema.....	6
[015] Terzo Codice Opzioni Sistema.....	6
[016] Quarto Codice Opzioni Sistema	6
[020] Assegnazione zone tastiera	6
Programmazione avanzata del Sistema	7
Attributi zona di default	7
Attributi Zona 1-32	7
Attributi PGM	8
[160] Numero max. tentativi chiamata a ciascun numero telefonico.....	9
[161] Attesa dopo chiamata segnale di conferma (tutti i formati).....	9
Programmazione Zone	10
[201] Primo Codice Opzione Settore	10
[202] Assegnazione Zone (1-8) Settore 1	10
[203] Assegnazione Zone (9-16) Settore 1	10
[204] Assegnazione Zone (17-24) Settore 1	10
[205] Assegnazione Zone (24-32) Settore 1	10
[206] Assegnazione Zone (1-8) Settore 2	11
[207] Assegnazione Zone (9-16) Settore 2	11
[208] Assegnazione Zone (17-24) Settore 2	11
[209] Assegnazione Zone (25-32) Settore 2	11
Programmazione Combinatore	12
[301] Primo Numero Telefonico (32 cifre)	12
[302] Secondo Numero Telefonico (32 cifre)	12
[303] Terzo Numero Telefonico (32 cifre).....	12
[310] Codice Identificatore Settore 1	12
[311] Codice Identificatore Settore 2	12
[320] Codici Rapporto allarme, Zone 1-8	12
[321] Codici Rapporto allarme, Zone 9-16	12
[322] Codici Rapporto allarme, Zone 17-24	12
[323] Codici Rapporto allarme, Zone 25-32	12
[324] Codici Rapporto Ripristino allarme, Zone 1-8	12
[325] Codici Rapporto Ripristino allarme, Zone 9-16	12
[326] Codici Rapporto Ripristino allarme, Zone 17-24	13
[327] Codici Rapporto Ripristino allarme, Zone 25-32	13
[328] Miscellanea Codici Rapporto allarme	13
[329] Priorità allarme e ripristino.....	13
[330] Codici Rapporto Manomissione, Zone 1-8.....	13
[331] Codici Rapporto Manomissione, Zone 9-16.....	13
[332] Codici Rapporto Manomissione, Zone 17-24.....	13
[333] Codici Rapporto Manomissione, Zone 25-32	13

[334] Codici Rapporto Ripristino Manomissione, Zone 1-8	13
[335] Codici Rapporto Ripristino Manomissione, Zone 9-16	14
[336] Codici Rapporto Ripristino Manomissione, Zone 17-24	14
[337] Codici Rapporto Ripristino Manomissione, Zone 25-32	14
[338] Miscellanea Codici Rapporto Manomissione	14
[339] Codici Rapporto Chiusura (Inserimento), Codici Accesso 1-8	14
[340] Codici Rapporto Chiusura (Inserimento), Codici Accesso 9-16	14
[341] Codici Rapporto Chiusura (Inserimento), Codici Accesso 17-24	14
[342] Codici Rapporto Chiusura (Inserimento), Codici Accesso 25-32	14
[343] Miscellanea Codici Rapporto Chiusura (Inserimento)	14
[344] Codici Rapporto Apertura (Disinserimento), Codici Accesso 1-8	15
[345] Codici Rapporto Apertura (Disinserimento), Codici Accesso 9-16	15
[346] Codici Rapporto Apertura (Disinserimento), Codici Accesso 17-24	15
[347] Codici Rapporto Apertura (Disinserimento), Codici Accesso 25-32	15
[348] Miscellanea Codici Rapporto Apertura (Disinserimento)	15
[349] Codici Rapporto Allarme per manutenzione	15
[350] Codici Rapporto Ripristino dopo manutenzione	15
[351] Miscellanea Codici Rapporto per manutenzione	15
[352] Codici Rapporto trasmissione di prova	16
[353] Codici Rapporto per manutenzione senza fili	16
[360] Opzioni formato combinatore	16
[361] Allarmi e Ripristini Settore 1	16
[362] Allarmi e Ripristini Settore 2	16
[363] Manomissioni e Ripristini Settore 1	16
[364] Manomissioni e Ripristini Settore 2	16
[365] Inserimenti e Disinserimenti Settore 1	16
[366] Inserimenti e Disinserimenti Settore 2	17
[367] Allarmi e Ripristini per manutenzione sistema	17
[368] Trasmissione prova sistema	17
[370] Variabili comunicazione	17
[371] Trasmissione di prova ora del giorno	17
[380] Primo Codice Opzione Combinatore	17
[381] Secondo Codice Opzione Combinatore	17
Scarico Dati di Programmazione	18
[401] Primo Codice Opzione Scarico Dati	18
[402] Numero Telefonico (32 cifre) computer di scarico dati	18
[403] Codice Accesso Scarico Dati	18
[404] Codice Identificazione Centrale di allarme	18
[405] Temporizzatore doppia chiamata segreteria telefonica	18
[406] Numero squilli per rispondere	18
[490] Preambolo GSM (numero telefonico scarico dati)	18
[499] Avviare PC-Link (scarico dati locale)	18
Programmazione Internazionale	19
[700] Regolazione Orologio	19
[701] Primo Codice Opzioni Internazionali	19
[702] Secondo Codice Opzioni Internazionali	19
[703] Ritardo tra tentativi di selezione	19
Funzioni Speciali Installatore	20
[901] Abilitazione / Disabilitazione Modo Prova Movimento Installatore	20
[902] Modulo Installazione Automatica	20
[903] Campo Supervisione Modulo	20
[904] Prova posizionamento modulo senza fili	20
[990] Abilitazione blocco Installatore	20
[991] Disabilitazione blocco Installatore	20
[995] Ripristino programmazione Modulo ESCORT 5580 al default	20
[996] Ripristino programmazione PC5132 al default	20
[997] Ripristino programmazione PC5400 al default	20
[998] Ripristino programmazione PC5928 al default	20
[999] Ripristino programmazione al default	20
Appendice A	21
Programmazione tastiere LCD5500Z	21
Appendice B	25
Programmazione tastiere LCD5501Z	25

Per la registrazione

Cliente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ Data installazione: _____

Codice Installatore: _____

Modulo	Descrizione	Luogo installazione
MEDIA 8000	Centrale d'allarme	_____
PC5108	Modulo espansione 1	_____
PC5108	Modulo espansione 2	_____
PC5108	Modulo espansione 3	_____
PC5108	Modulo espansione 4	_____
PC5108	Modulo espansione 5	_____
PC5108	Modulo espansione 6	_____
PC5132	Modulo espansione senza fili	_____
PC5204	Alimentatore/espansione uscite	_____
PC5208	Modulo espansione uscite	_____
PC5400	Modulo stampante seriale	_____
Escort 5580	Modulo avvisatore vocale	_____
PC5928	Modulo interfaccia audio	_____

Tastiere	Tipo tastiere	Luogo installazione
Tastiera 1	_____	_____
Tastiera 2	_____	_____
Tastiera 3	_____	_____
Tastiera 4	_____	_____
Tastiera 5	_____	_____
Tastiera 6	_____	_____
Tastiera 7	_____	_____
Tastiera 8	_____	_____

Programmazione tastiera

[000] Assegnazione tastiere (Sezione 2.6 "Assegnazione tastiere")

NOTA: Questa procedura deve essere eseguita per ogni tastiera che richieda la programmazione.

[0] Settore e Posizione [Immissioni valide sono 0 (Globale), 1 e 2 per Settore e 1-8 per Posizione]

[1] Assegnazione funzione tasto 1 (immissioni valide sono 00-18)

[2] Assegnazione funzione tasto 2 (immissioni valide sono 00-18)

[3] Assegnazione funzione tasto 3 (immissioni valide sono 00-18)

[4] Assegnazione funzione tasto 4 (immissioni valide sono 00-18)

[5] Assegnazione funzione tasto 5 (immissioni valide sono 00-18)

00 Tasto vuoto (non usato)	09 [*][2] Visualizzazione guasti	18 Messaggio vocale ident. aiuto
01 Seleziona settore 1	10 [*][3] Memoria allarme	19 Uscita comando #3 [*][7][3]
02 Seleziona settore 2	11 [*][5] Programmazione utente	20 Per usi futuri
03 Inserimento In casa	12 [*][6] Funzioni utente	21 Uscita comando #4 [*][7][4]
04 Inserimento Fuori	13 [*][7][1] Uscita utilità	
05 [*][9] Nessuna entrata	14 [*][7][2] Ripristino sensore	
06 [*][4] Gong attivato/disattivato	15 Messaggio vocale aiuto	
07 [*][6][—][4] Prova sistema	16 [*][0] Uscita rapida	
08 [*][1] Modo esclusione	17 [*][1] Riattivazione in casa/fuori	

	Sett. e Pos. (indirizzi)	Tasto Funzione 1	Tasto Funzione 2	Tasto Funzione 3	Tasto Funzione 4	Tasto Funzione 5
MEDIA 8000	11	03	04	06	14	16
LCD5500	18	03	04	06	14	16
Tastiera 1	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□
Tastiera 2	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□
Tastiera 3	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□
Tastiera 4	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□
Tastiera 5	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□
Tastiera 6	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□
Tastiera 7	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□
Tastiera 8	□□□□	□□	□□	□□	□□	□□

Programmazione Base del Sistema

Definizioni Zone

00 Zona vuota (non usata)	09 Supervisione 24 ore (LINKS)	18 Sprinkler 24 ore
01 Ritardo 1	10 Avvis. acust. superv. 24 ore	19 Acqua 24 ore
02 Ritardo 2	11 Intrusione 24 ore	20 Refrigerazione 24 ore
03 Istantanea	12 Rapina 24 ore	21 Aggancio manom. 24 ore
04 Interna	13 Gas 24 ore	22 Inser. interr. a chiave temp.*
05 Interna, In casa/Fuori	14 Calore	23 Inser. interr. a chiave mantenuto*
06 Ritardo, In casa/Fuori	15 Medico 24 ore	24 Risposta LINKS
07 Incendio 24 ore ritardata (cabl.)	16 Aggressione 24 ore	87 Incendio 24 ore ritardata (s. f.)
08 Incendio 24 ore standard (cabl.)	17 Emergenza 24 ore	88 Incendio 24 ore standard (s. f.)

* **NOTA: Affinché questi due tipi di attivazioni siano conformi alle norme CEI 79-2, 2^a Ed. 1993, occorre che il livello di protezione dell'interruttore a chiave usato sia il II livello. Usando interruttori a chiave elettronici è tassativo allocare la scheda di analisi nella centrale.**

[001] Definizioni Zone 1-8 (Sezione 5.1 "Definizioni Zone")

Default		Default	
01	_ _ _ _ Zona 1	04	_ _ _ _ Zona 5
03	_ _ _ _ Zona 2	04	_ _ _ _ Zona 6
03	_ _ _ _ Zona 3	04	_ _ _ _ Zona 7
03	_ _ _ _ Zona 4	04	_ _ _ _ Zona 8

[002] Definizioni Zone 9-16 (Sezione 5.1 "Definizioni Zone")

Default		Default	
00	_ _ _ _ Zona 9	00	_ _ _ _ Zona 13
00	_ _ _ _ Zona 10	00	_ _ _ _ Zona 14
00	_ _ _ _ Zona 11	00	_ _ _ _ Zona 15
00	_ _ _ _ Zona 12	00	_ _ _ _ Zona 16

[003] Definizioni Zone 17-24 (Sezione 5.1 "Definizioni Zone")

Default		Default	
00	_ _ _ _ Zona 17	00	_ _ _ _ Zona 21
00	_ _ _ _ Zona 18	00	_ _ _ _ Zona 22
00	_ _ _ _ Zona 19	00	_ _ _ _ Zona 23
00	_ _ _ _ Zona 20	00	_ _ _ _ Zona 24

[004] Definizioni Zone 25-32 (Sezione 5.1 "Definizioni Zone")

Default		Default	
00	_ _ _ _ Zona 25	00	_ _ _ _ Zona 29
00	_ _ _ _ Zona 26	00	_ _ _ _ Zona 30
00	_ _ _ _ Zona 27	00	_ _ _ _ Zona 31
00	_ _ _ _ Zona 28	00	_ _ _ _ Zona 32

[005] Tempi Sistema

Default	[000-255]	
030	_ _ _ _	Ritardo d'ingresso 1
045	_ _ _ _	Ritardo d'ingresso 2
120	_ _ _ _	Ritardo d'uscita
004	_ _ _ _	Durata allarme

[006] Codice Installatore (Sezione 4.1 "Come entrare nella Programmazione Installatore")

Default	
501000	_ _ _ _ ! _ _ _ _

[007] Codice Principale (Sezione 3.1 "Codici accesso")

Default	
123456	_ _ _ _ ! _ _ _ _

[008] Codice manutenzione (Sezione 3.1 "Codici accesso")

Default
 AAAA00

Opzioni Uscite Programmabili

- | | |
|---|--|
| 00 Non usata | 12 CLT e Allarme |
| 01 Uscita sirena intrusione e incendio | 13 Uscita conferma (positiva) |
| 02 Non usata | 14 Impulso di avvio a massa |
| 03 Ripristino sensore | 15 Funzionamento a distanza (DLS-3) |
| 04 Non usata | 16 Supporto LINKS (solo PGM1) |
| 05 Stato sistema (settore) inserito | 17 Stato inserito totale |
| 06 Pronto per inserimento | 18 Stato inserito perimetrale |
| 07 Segue Avvisatore tastiera | 19 Uscita comando #1 [*][7][1] |
| 08 Impulso di cortesia | 20 Uscita comando #2 [*][7][2] |
| 09 Uscita guasto sistema (con opzioni Guasto) | 21 Uscita comando #3 [*][7][3] |
| 10 Evento sistema memorizzato (opzioni Guasto) | 22 Uscita comando #4 [*][7][4] |
| 11 Manomissione sistema (zone, tastiere, moduli) | 23 Silenzioso 24-ore (solo PGM-2) |
| | 24 Sonoro 24-ore (solo PGM-2) |

[009] Programmazione uscite PGM 1-2 PC5010 (Sezione 5.10 "Uscite PGM")

Default
 02 PGM 1
 10 PGM 2

[010] Programmazione uscite PGM 3-10 PC5208 (Sezione 5.10 "Uscite PGM")

Default		Default	
01	<input type="text"/> <input type="text"/> PGM 3	01	<input type="text"/> <input type="text"/> PGM 7
01	<input type="text"/> <input type="text"/> PGM 4	01	<input type="text"/> <input type="text"/> PGM 8
01	<input type="text"/> <input type="text"/> PGM 5	01	<input type="text"/> <input type="text"/> PGM 9
01	<input type="text"/> <input type="text"/> PGM 6	01	<input type="text"/> <input type="text"/> PGM 10

[011] Programmazione uscite PGM 11-14 PC5204 (Sezione 5.10 "Uscite PGM")

Default
 01 PGM 11
 01 PGM 12
 01 PGM 13
 01 PGM 14

[012] Opzioni blocco tastiera (Sezione 5.22 "Blocco tastiera")

Default
 000 Numero di codici non validi prima del blocco
 000 Durata blocco (in minuti)

[013] Primo Codice Opzioni Sistema

Default	Opzione ON	OFF	Sezione
OFF <input type="text"/>	1 Circuiti N.C.	Resistenze fine linea	2.9
OFF <input type="text"/>	2 Doppie resistenze fine linea	Singola resistenza fine linea	2.9
ON* <input type="text"/>	3 La centrale di allarme visualizza tutti i guasti quando inserita	La centrale di allarme visualizza solo i guasti incendio quando inserita	5.26
OFF <input type="text"/>	4 Manomissioni/guasti non visualizzati come disinserito	Manomissioni/guasti visualizzati come disinserito	5.26
OFF <input type="text"/>	5 Zona 1 è circuito risposta veloce	Zona 1 è circuito risposta standard	5.24
OFF <input type="text"/>	6 Errore uscita sonora abilitato	Errore uscita sonora disabilitato	2.9
ON <input type="text"/>	7 Memoria eventi segue interruzione allarme ripetuto	Memoria eventi registra sempre nuovi eventi	5.18
OFF <input type="text"/>	8 Tre segnali incendio intermittenti abilitati	Segnale incendio intermittente standard	5.17

* L'opzione 3 deve essere OFF se sono usate tastiere LCD precedenti a v2.0.

[014] Secondo Codice Opzioni Sistema

Default	Opzione ON	OFF	Sezione
OFF	<input type="checkbox"/> 1	Abilitazione sirena inser./disinser.	Disabilitazione sirena inser./disinser. 5.20
OFF	<input type="checkbox"/> 2	Sirena durante inser. automatico	No sirena durante inser. automatico 5.21
OFF	<input type="checkbox"/> 3	Sirena su ritardo uscita	No sirena su ritardo uscita 5.15
OFF	<input type="checkbox"/> 4	Sirena su ritardo entrata	No sirena su ritardo entrata 5.15
OFF	<input type="checkbox"/> 5	Sirena su guasto	No sirena su guasto 3.4
ON	<input type="checkbox"/> 6	Ritardo uscita sonoro	Ritardo uscita silenzioso 5.15
OFF	<input type="checkbox"/> 7	Interruzione ritardo uscita abilitata	Interruzione ritardo uscita disabilitata 5.15
OFF	<input type="checkbox"/> 8	Sirena incendio continua	Sirena incendio segue spegn. sirena 5.1

[015] Terzo Codice Opzioni Sistema

Default	Opzione ON	OFF	Sezione
ON	<input type="checkbox"/> 1	Abilitazione tasti incendio	Disabilitazione tasti incendio 5.14
OFF	<input type="checkbox"/> 2	Tasti aggressione (Allarme udibile)	Tasti aggressione (All. silenzioso) 5.14
OFF	<input type="checkbox"/> 3	Abilitazione uscita rapida	Disabilitazione uscita rapida 3.4
ON	<input type="checkbox"/> 4	Abilitazione inserimento rapido	Disabilitazione inserimento rapido 3.4
ON	<input type="checkbox"/> 5	* Richiesto codice per esclusione	Non richiesto codice per esclusione 3.4
OFF	<input type="checkbox"/> 6	Codice principale non sostituibile	Codice principale cambiabile 3.1
ON	<input type="checkbox"/> 7	Controllo Linea Telefonica abilitato	Controllo Linea Telefonica disabilitato 5.11
OFF	<input type="checkbox"/> 8	CLT udibile all'inserimento	Solo guasto CLT udibile se inserita 5.11

* Questa opzione va lasciata come da default in quanto le norme CEI 79-2, 2^a Ed. 1993 non consentono l'esclusione senza codice.

[016] Quarto Codice Opzioni Sistema

Default	Opzione ON	OFF	Sezione
ON	<input type="checkbox"/> 1	Guasto rete visualizzato	Guasto rete non visualizzato 3.4
OFF	<input type="checkbox"/> 2	LED guasto lampegg. se rete guasta	LED guasto non segue stato rete 3.4
OFF	<input type="checkbox"/> 3	Tastiera inattiva quando non usata	Tastiera sempre attiva 5.23
OFF	<input type="checkbox"/> 4	Codice necessario per tast. attiva	Codice non necessario 2.23
ON	<input type="checkbox"/> 5	Retroilluminazione tastiera abilitata	Retroilluminazione tastiera disabilitata 5.19
OFF	<input type="checkbox"/> 6	Modo risparmio energia abilitato	Modo risparmio energia disabilitato 5.23
OFF	<input type="checkbox"/> 7	Stato esclusione vis. quando inser.	Stato esclus. non vis. quando inser. 3.4
OFF	<input type="checkbox"/> 8	Manomissioni tastiera abilitate	Manomissioni tastiera disabilitate 5.25

[020] Assegnazione zone tastiera

▼ *NOTA: Solo una tastiera può essere assegnata ad una zona.*

Default		
00	<input type="checkbox"/>	Zona tastiera (posizione 1) Immissioni valide sono zone 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Zona tastiera (posizione 2) Immissioni valide sono zone 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Zona tastiera (posizione 3) Immissioni valide sono zone 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Zona tastiera (posizione 4) Immissioni valide sono zone 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Zona tastiera (posizione 5) Immissioni valide sono zone 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Zona tastiera (posizione 6) Immissioni valide sono zone 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Zona tastiera (posizione 7) Immissioni valide sono zone 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Zona tastiera (posizione 8) Immissioni valide sono zone 01-32

Programmazione avanzata del Sistema

Attributi zona di default

Tipo Zona	Opz. 1	Opz. 2	Opz. 3	Opz. 4	Opz. 5	Opz. 6	Opz. 7	Opz. 8
	Sonora/ Silenziosa	Fissa/ Pulsata	Gong No	Esclusione No	Forzato No	Allarmi ripetuti	Ritardo Trasm.	Zona s.f. No
00 Zona vuota	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Ritardo 1	S	S	S	S	N	N	N	N
02 Ritardo 2	S	S	S	S	N	N	N	N
03 Immediata	S	S	S	S	N	N	N	N
04 Interna	S	S	N	S	N	N	N	N
05 Interna, In casa/fuori	S	S	N	S	S	N	N	N
06 Ritardo, In casa/fuori	S	S	N	S	S	N	N	N
07 Incendio 24 ore ritardata (cablata)	S	N	N	N	N	N	N	N
08 Incendio 24 ore standard (cablata)	S	N	N	N	N	N	N	N
09 Sorveglianza 24 ore (LINKS)	N	S	N	N	S	N	N	N
10 Avvisatore acustico sorv. 24 ore	N	S	N	S	N	N	N	N
11 Intrusione 24 ore	S	S	N	S	N	N	N	N
12 Impedimento 24 ore	N	S	N	N	N	N	N	N
13 Gas 24 ore	S	N	N	N	N	N	N	N
14 Calore	S	N	N	N	N	N	N	N
15 Medico 24 ore	S	S	N	N	N	N	N	N
16 Aggressione 24 ore	S	S	N	N	N	N	N	N
17 Emergenza 24 ore	S	S	N	N	N	N	N	N
18 Sprinkler 24 ore	S	S	N	N	N	N	N	N
19 Acqua 24 ore	S	S	N	N	N	N	N	N
20 Refrigerazione 24 ore	S	S	N	N	N	N	N	N
21 Aggancio manomissione 24 ore	S	S	N	N	N	N	N	N
22 Inserim. interruttore a chiave temp.*	N	N	N	N	S	N	N	N
23 Inserim. interr. chiave mantenuto*	N	N	N	N	S	N	N	N
24 Risposta LINKS	N	N	N	N	S	N	N	N
87 Incendio 24 ore ritardata (senza fili)	S	N	N	N	N	N	N	N
88 Incendio 24 ore standard (senza fili)	S	N	N	N	N	N	N	N

S = Opzione ON — N = Opzione OFF

NOTA: Affinché questi due tipi di attivazioni siano conformi alle norme CEI 79-2, 2^a Ed. 1993, occorre che il livello di protezione dell'interruttore a chiave usato sia il II livello. Usando interruttori a chiave elettronici è tassativo allocare la scheda di analisi nella centrale.

Attributi Zona 1-32 (Sezione 5.2 "Attributi Zona")

		Opz. 1	Opz. 2	Opz. 3	Opz. 4	Opz. 5	Opz. 6	Opz. 7	Opz. 8
	ON OFF	Sonora/ Silenziosa	Fissa/ Pulsata	Gong No	Esclusione No	Forzato No	Allarmi ripetuti No	Ritardo TX No	Zona s.f. No
[101] Zona 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102] Zona 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103] Zona 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104] Zona 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105] Zona 5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106] Zona 6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107] Zona 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108] Zona 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109] Zona 9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110] Zona 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111] Zona 11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112] Zona 12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113] Zona 13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114] Zona 14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115] Zona 15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116] Zona 16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[117] Zona 17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118] Zona 18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Opz. 1	Opz. 2	Opz. 3	Opz. 4	Opz. 5	Opz. 6	Opz. 7	Opz. 8
[119]	Zona 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	Zona 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	Zona 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	Zona 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	Zona 23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	Zona 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	Zona 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	Zona 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	Zona 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	Zona 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	Zona 29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	Zona 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	Zona 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	Zona 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attributi PGM (Sezione 5.10 "Uscite PGM")

Programmare solo i seguenti attributi per le Opzioni PGM elencate. Tutte le altre saranno ignorate. Le Opzioni PGM sono programmate nelle sezioni [009], [010], [111].

Attributi PGM di default (S= Attributo abilitato; N= Attributo disabilitato)

Attributo:	1		2		3	4		5
	ON OFF	Sett. 1 abilitato Disabilitato	Sett. 2 abilitato Disabilitato	Uscita vera Invertita	Pulsato 5 sec. On / Off	Rich. codice No Rich. codice		
Opzioni PGM								
01	Sirena intrusione/incendio**				S			
03	Ripristino sensore		S	N	S			N
05	Stato sistema settore inserito		S	N	S			
06	Pronto per inserimento		S	N	S			
07	Segue avvisatore tastiera		S	N	S			
08	Impulso di cortesia		S	N	S			
11	Manomissione sistema				S			
12	CLT e Allarme				S			
13	Uscita conferma (positiva)				S			
14	Impulso di avvio a massa				S			
15	Funzionamento a distanza (DLS-3)				S			
16	Supporto GSM-1000 (solo PGM-1)				S			
17	Stato inserito totale		S	N	S			
18	Stato inserito perimetrale		S	N	S			
19	Uscita comando #1 [*][7][1]		S	N	S	S		S
20	Uscita comando #2 [*][7][2]		S	N	S	S		N
21	Uscita comando #3 [*][7][3]		S	N	S	S		N
22	Uscita comando #4 [*][7][4]		S	N	S	S		N
23	Silenzioso 24-ore (solo PGM-2)				S			
24	Sonoro 24-ore (solo PGM-2)				S			

* Per un corretto funzionamento l'attributo PGM 3 deve essere ON per le uscite PGM [04], [23] e [24].

** L'opzione uscita PGM [01] Sirena intrusione/incendio non può essere suddivisa in settori.

Attributo:	1	2	3	4	5	6	7	8
Opzioni PGM								
	ON Rich. assist. OFF Disabilitato	No rete Disabilitato	Guasto TLM Disabilitato	FTC Disabilitato	Guasto zona Disabilitato	Man.zona Disabilitato	Batt.bass Disabilitato	Manc.ora Disabilitato
09	Uscita guasto sistema	S	S	S	S	S	S	S
	ON Intrusione OFF Disabilitato	Incendio Disabilitato	Aggressione Disabilitato	Medico Disabilitato	Supervis. Disabilitato	Priorità Disabilitato	Rapina Disabilitato	-
10	Evento sistema	S	S	S	S	S	S	-

Attributi	1	2	3	4	5	6	7	8
Default	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
MEDIA 8000								
[141] PGM 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142] PGM 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208								
[143] PGM 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144] PGM 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145] PGM 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146] PGM 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147] PGM 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148] PGM 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149] PGM 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150] PGM 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204								
[151] PGM 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152] PGM 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153] PGM 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154] PGM 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[160] Numero max. tentativi chiamata a ciascun numero telefonico

(Sezione 5.3 "Selezione Combinatore")

Default: 008 Immissioni valide: 001-255 tentativi (000=tentativi illimitati)**[161] Attesa dopo chiamata segnale di conferma (tutti i formati)**

(Sezione 5.3 "Selezione Combinatore")

Default: 040 Immissioni valide: 001-255 secondi

Programmazione Zone

[201] Primo Codice Opzione Settore (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Settore 2 abilitato	Settore 2 disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2-8	Per usi futuri	Per usi futuri

[202] Assegnazione Zone (1-8) Settore 1 (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Zona 1 su Settore 1	Zona 1 non è su Settore 1
ON	<input type="checkbox"/>	2	Zona 2 su Settore 1	Zona 2 non è su Settore 1
ON	<input type="checkbox"/>	3	Zona 3 su Settore 1	Zona 3 non è su Settore 1
ON	<input type="checkbox"/>	4	Zona 4 su Settore 1	Zona 4 non è su Settore 1
ON	<input type="checkbox"/>	5	Zona 5 su Settore 1	Zona 5 non è su Settore 1
ON	<input type="checkbox"/>	6	Zona 6 su Settore 1	Zona 6 non è su Settore 1
ON	<input type="checkbox"/>	7	Zona 7 su Settore 1	Zona 7 non è su Settore 1
ON	<input type="checkbox"/>	8	Zona 8 su Settore 1	Zona 8 non è su Settore 1

[203] Assegnazione Zone (9-16) Settore 1 (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Zona 9 su Settore 1	Zona 9 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Zona 10 su Settore 1	Zona 10 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Zona 11 su Settore 1	Zona 11 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Zona 12 su Settore 1	Zona 12 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Zona 13 su Settore 1	Zona 13 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Zona 14 su Settore 1	Zona 14 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Zona 15 su Settore 1	Zona 15 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Zona 16 su Settore 1	Zona 16 non è su Settore 1

[204] Assegnazione Zone (17-24) Settore 1 (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Zona 17 su Settore 1	Zona 17 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Zona 18 su Settore 1	Zona 18 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Zona 19 su Settore 1	Zona 19 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Zona 20 su Settore 1	Zona 20 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Zona 21 su Settore 1	Zona 21 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Zona 22 su Settore 1	Zona 22 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Zona 23 su Settore 1	Zona 23 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Zona 24 su Settore 1	Zona 24 non è su Settore 1

[205] Assegnazione Zone (24-32) Settore 1 (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Zona 25 su Settore 1	Zona 25 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Zona 26 su Settore 1	Zona 26 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Zona 27 su Settore 1	Zona 27 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Zona 28 su Settore 1	Zona 28 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Zona 29 su Settore 1	Zona 29 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Zona 30 su Settore 1	Zona 30 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Zona 31 su Settore 1	Zona 31 non è su Settore 1
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Zona 32 su Settore 1	Zona 32 non è su Settore 1

[206] Assegnazione Zone (1-8) Settore 2 (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Zona 1 su Settore 2	Zona 1 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Zona 2 su Settore 2	Zona 2 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Zona 3 su Settore 2	Zona 3 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Zona 4 su Settore 2	Zona 4 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Zona 5 su Settore 2	Zona 5 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Zona 6 su Settore 2	Zona 6 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Zona 7 su Settore 2	Zona 7 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Zona 8 su Settore 2	Zona 8 non è su Settore 2

[207] Assegnazione Zone (9-16) Settore 2 (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Zona 9 su Settore 2	Zona 9 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Zona 10 su Settore 2	Zona 10 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Zona 11 su Settore 2	Zona 11 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Zona 12 su Settore 2	Zona 12 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Zona 13 su Settore 2	Zona 13 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Zona 14 su Settore 2	Zona 14 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Zona 15 su Settore 2	Zona 15 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Zona 16 su Settore 2	Zona 16 non è su Settore 2

[208] Assegnazione Zone (17-24) Settore 2 (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Zona 17 su Settore 2	Zona 17 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Zona 18 su Settore 2	Zona 18 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Zona 19 su Settore 2	Zona 19 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Zona 20 su Settore 2	Zona 20 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Zona 21 su Settore 2	Zona 21 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Zona 22 su Settore 2	Zona 22 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Zona 23 su Settore 2	Zona 23 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Zona 24 su Settore 2	Zona 24 non è su Settore 2

[209] Assegnazione Zone (25-32) Settore 2 (Sezione 5.9 "Assegnazione settori/zone")

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Zona 25 su Settore 2	Zona 25 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Zona 26 su Settore 2	Zona 26 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Zona 27 su Settore 2	Zona 27 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Zona 28 su Settore 2	Zona 28 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Zona 29 su Settore 2	Zona 29 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Zona 30 su Settore 2	Zona 30 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Zona 31 su Settore 2	Zona 31 non è su Settore 2
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Zona 32 su Settore 2	Zona 32 non è su Settore 2

Programmazione Combinatore

Nota: Per le Sezioni da [301] a [352] i contenuti per default di ogni sezione sono [F].

[301] Primo Numero Telefonico (32 cifre) (Sezione 5.4 "Combinatore - Numeri telefonici")

[302] Secondo Numero Telefonico (32 cifre) (Sezione 5.4 "Combinatore - Numeri telefonici")

[303] Terzo Numero Telefonico (32 cifre) (Sezione 5.4 "Combinatore - Numeri telefonici")

[310] Codice Identificatore Settore 1 (Sezione 5.5 "Combinatore - Numeri Utente")

[311] Codice Identificatore Settore 2 (Sezione 5.5 "Combinatore - Numeri Utente")

[320] Codici Rapporto allarme, Zone 1-8 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 1	<input type="text"/>	Zona 5	<input type="text"/>
Zona 2	<input type="text"/>	Zona 6	<input type="text"/>
Zona 3	<input type="text"/>	Zona 7	<input type="text"/>
Zona 4	<input type="text"/>	Zona 8	<input type="text"/>

[321] Codici Rapporto allarme, Zone 9-16 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 9	<input type="text"/>	Zona 13	<input type="text"/>
Zona 10	<input type="text"/>	Zona 14	<input type="text"/>
Zona 11	<input type="text"/>	Zona 15	<input type="text"/>
Zona 12	<input type="text"/>	Zona 16	<input type="text"/>

[322] Codici Rapporto allarme, Zone 17-24 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 17	<input type="text"/>	Zona 21	<input type="text"/>
Zona 18	<input type="text"/>	Zona 22	<input type="text"/>
Zona 19	<input type="text"/>	Zona 23	<input type="text"/>
Zona 20	<input type="text"/>	Zona 24	<input type="text"/>

[323] Codici Rapporto allarme, Zone 25-32 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 25	<input type="text"/>	Zona 29	<input type="text"/>
Zona 26	<input type="text"/>	Zona 30	<input type="text"/>
Zona 27	<input type="text"/>	Zona 31	<input type="text"/>
Zona 28	<input type="text"/>	Zona 32	<input type="text"/>

[324] Codici Rapporto Ripristino allarme, Zone 1-8 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 1	<input type="text"/>	Zona 5	<input type="text"/>
Zona 2	<input type="text"/>	Zona 6	<input type="text"/>
Zona 3	<input type="text"/>	Zona 7	<input type="text"/>
Zona 4	<input type="text"/>	Zona 8	<input type="text"/>

[325] Codici Rapporto Ripristino allarme, Zone 9-16 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 9	<input type="text"/>	Zona 13	<input type="text"/>
Zona 10	<input type="text"/>	Zona 14	<input type="text"/>
Zona 11	<input type="text"/>	Zona 15	<input type="text"/>
Zona 12	<input type="text"/>	Zona 16	<input type="text"/>

[326] Codici Rapporto Ripristino allarme, Zone 17-24 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 17	<input type="text"/>	Zona 21	<input type="text"/>
Zona 18	<input type="text"/>	Zona 22	<input type="text"/>
Zona 19	<input type="text"/>	Zona 23	<input type="text"/>
Zona 20	<input type="text"/>	Zona 24	<input type="text"/>

[327] Codici Rapporto Ripristino allarme, Zone 25-32 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 25	<input type="text"/>	Zona 29	<input type="text"/>
Zona 26	<input type="text"/>	Zona 30	<input type="text"/>
Zona 27	<input type="text"/>	Zona 31	<input type="text"/>
Zona 28	<input type="text"/>	Zona 32	<input type="text"/>

[328] Miscellanea Codici Rapporto allarme (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Allarme coercizione	<input type="text"/>	Allarme supervisione modulo espansione zone	<input type="text"/>
Allarme dopo apertura	<input type="text"/>	Ripristino supervisione modulo espansione zone	<input type="text"/>
Chiusura recente	<input type="text"/>	Allarme codice polizia coincidenza zona	<input type="text"/>

[329] Priorità allarme e ripristino (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Allarme incendio tastiera	<input type="text"/>	Ripristino incendio tastiera	<input type="text"/>
Allarme ausiliario tastiera	<input type="text"/>	Ripristino ausiliario tastiera	<input type="text"/>
Allarme aggressione tastiera	<input type="text"/>	Ripristino aggressione tastiera	<input type="text"/>
Allarme uscita PGM-2	<input type="text"/>	Ripristino uscita PGM-2	<input type="text"/>

[330] Codici Rapporto Manomissione, Zone 1-8 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 1	<input type="text"/>	Zona 5	<input type="text"/>
Zona 2	<input type="text"/>	Zona 6	<input type="text"/>
Zona 3	<input type="text"/>	Zona 7	<input type="text"/>
Zona 4	<input type="text"/>	Zona 8	<input type="text"/>

[331] Codici Rapporto Manomissione, Zone 9-16 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 9	<input type="text"/>	Zona 13	<input type="text"/>
Zona 10	<input type="text"/>	Zona 14	<input type="text"/>
Zona 11	<input type="text"/>	Zona 15	<input type="text"/>
Zona 12	<input type="text"/>	Zona 16	<input type="text"/>

[332] Codici Rapporto Manomissione, Zone 17-24 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 17	<input type="text"/>	Zona 21	<input type="text"/>
Zona 18	<input type="text"/>	Zona 22	<input type="text"/>
Zona 19	<input type="text"/>	Zona 23	<input type="text"/>
Zona 20	<input type="text"/>	Zona 24	<input type="text"/>

[333] Codici Rapporto Manomissione, Zone 25-32 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 25	<input type="text"/>	Zona 29	<input type="text"/>
Zona 26	<input type="text"/>	Zona 30	<input type="text"/>
Zona 27	<input type="text"/>	Zona 31	<input type="text"/>
Zona 28	<input type="text"/>	Zona 32	<input type="text"/>

[334] Codici Rapporto Ripristino Manomissione, Zone 1-8

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 1	<input type="text"/>	Zona 5	<input type="text"/>
Zona 2	<input type="text"/>	Zona 6	<input type="text"/>
Zona 3	<input type="text"/>	Zona 7	<input type="text"/>
Zona 4	<input type="text"/>	Zona 8	<input type="text"/>

[335] Codici Rapporto Ripristino Manomissione, Zone 9-16 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 9	<input type="text"/>	Zona 13	<input type="text"/>
Zona 10	<input type="text"/>	Zona 14	<input type="text"/>
Zona 11	<input type="text"/>	Zona 15	<input type="text"/>
Zona 12	<input type="text"/>	Zona 16	<input type="text"/>

[336] Codici Rapporto Ripristino Manomissione, Zone 17-24 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 17	<input type="text"/>	Zona 21	<input type="text"/>
Zona 18	<input type="text"/>	Zona 22	<input type="text"/>
Zona 19	<input type="text"/>	Zona 23	<input type="text"/>
Zona 20	<input type="text"/>	Zona 24	<input type="text"/>

[337] Codici Rapporto Ripristino Manomissione, Zone 25-32 (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Zona 25	<input type="text"/>	Zona 29	<input type="text"/>
Zona 26	<input type="text"/>	Zona 30	<input type="text"/>
Zona 27	<input type="text"/>	Zona 31	<input type="text"/>
Zona 28	<input type="text"/>	Zona 32	<input type="text"/>

[338] Miscellanea Codici Rapporto Manomissione (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Manomissione generica sistema	<input type="text"/>
Ripristino manomissione generica sistema	<input type="text"/>
Blocco tastiera	<input type="text"/>

[339] Codici Rapporto Chiusura (Inserimento), Codici Accesso 1-8

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Codice 1	<input type="text"/>	Codice 5	<input type="text"/>
Codice 2	<input type="text"/>	Codice 6	<input type="text"/>
Codice 3	<input type="text"/>	Codice 7	<input type="text"/>
Codice 4	<input type="text"/>	Codice 8	<input type="text"/>

[340] Codici Rapporto Chiusura (Inserimento), Codici Accesso 9-16

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Codice 9	<input type="text"/>	Codice 13	<input type="text"/>
Codice 10	<input type="text"/>	Codice 14	<input type="text"/>
Codice 11	<input type="text"/>	Codice 15	<input type="text"/>
Codice 12	<input type="text"/>	Codice 16	<input type="text"/>

[341] Codici Rapporto Chiusura (Inserimento), Codici Accesso 17-24

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Codice 17	<input type="text"/>	Codice 21	<input type="text"/>
Codice 18	<input type="text"/>	Codice 22	<input type="text"/>
Codice 19	<input type="text"/>	Codice 23	<input type="text"/>
Codice 20	<input type="text"/>	Codice 24	<input type="text"/>

[342] Codici Rapporto Chiusura (Inserimento), Codici Accesso 25-32

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Codice 25	<input type="text"/>	Codice 29	<input type="text"/>
Codice 26	<input type="text"/>	Codice 30	<input type="text"/>
Codice 27	<input type="text"/>	Codice 31	<input type="text"/>
Codice 28	<input type="text"/>	Codice 32	<input type="text"/>

[343] Miscellanea Codici Rapporto Chiusura (Inserimento)

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Inserimento con codice coercizione 33	<input type="text"/>	Inserimento con codice sistema 42	<input type="text"/>
Inserimento con codice coercizione 34	<input type="text"/>	Inserimento parziale	<input type="text"/>
Inserimento con codice sistema 40	<input type="text"/>	Inserimento speciale	<input type="text"/>
Inserimento con codice sistema 41	<input type="text"/>		

[344] Codici Rapporto Apertura (Disinserimento), Codici Accesso 1-8

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Codice 1		Codice 5	
Codice 2		Codice 6	
Codice 3		Codice 7	
Codice 4		Codice 8	

[345] Codici Rapporto Apertura (Disinserimento), Codici Accesso 9-16

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Codice 9		Codice 13	
Codice 10		Codice 14	
Codice 11		Codice 15	
Codice 12		Codice 16	

[346] Codici Rapporto Apertura (Disinserimento), Codici Accesso 17-24

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Codice 17		Codice 21	
Codice 18		Codice 22	
Codice 19		Codice 23	
Codice 20		Codice 24	

[347] Codici Rapporto Apertura (Disinserimento), Codici Accesso 25-32

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Codice 25		Codice 29	
Codice 26		Codice 30	
Codice 27		Codice 31	
Codice 28		Codice 32	

[348] Miscellanea Codici Rapporto Apertura (Disinserimento)

(Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Disinserimento con codice coercizione 33		Disinserimento con codice sistema 42	
Disinserimento con codice coercizione 34		Annullamento inserimento automatico	
Disinserimento con codice sistema 40		Dinserimento speciale	
Disinserimento con codice sistema 41			

[349] Codici Rapporto Allarme per manutenzione (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Allarme guasto batteria		Allarme guasto alimentatore ausiliario	
Allarme guasto rete		Codice guasto CLT (tramite LINKS)	
Allarme guasto circuito sirena		Guasto generico sistema	
Allarme guasto incendio		Supervisione generica sistema	

[350] Codici Rapporto Ripristino dopo manutenzione (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Ripristino guasto batteria		Ripristino guasto alimentatore ausiliario	
Ripristino guasto rete		Ripristino CLT	
Ripristino guasto circuito sirena		Ripristino guasto generico sistema	
Ripristino guasto incendio		Ripristino supervisione generica sistema	

[351] Miscellanea Codici Rapporto per manutenzione (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Comunicazione fallita con 1° numero telefonico	
Comunicazione fallita con 2° numero telefonico	
Memoria eventi piena al 75% dall 'ultimo carico	
Entrata in Carico/Scarico Dati	
Uscita da Carico/Scarico Dati	
Allarme guasto zona generica	
Ripristino guasto zona generica	
Codice inadempienza	

[352] Codici Rapporto trasmissione di prova (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Trasmissione periodica di prova Codice trasmissione prova GSM1000
 Prova sistema

[353] Codici Rapporto per manutenzione senza fili (Sezione 5.7 "Combinatore - Codici di Rapporto")

Allarme batteria bassa zona generica Ripristino batteria bassa zona generica

[360] Opzioni formato combinatore (Sezione 5.6 "Combinatore - Formati Rapporto")

Default

02 1° Numero Telefonico
 02 2° Numero Telefonico
 01 Conferma a 20BPS 1400Hz 04 SIA FSK
 02 Conferma a 20BPS 2300Hz 05 Pager
 03 DTMF CONTACT ID.

[361] Allarmi e Ripristini Settore 1 (Sezione 5.3 "Combinatore - Selezione")

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Primo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Secondo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Primo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Secondo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri	

[362] Allarmi e Ripristini Settore 2 (Sezione 5.3 "Combinatore - Selezione")

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Primo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Secondo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Primo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Secondo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri	

[363] Manomissioni e Ripristini Settore 1 (Sezione 5.3 "Combinatore - Selezione")

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Primo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Secondo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Primo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Secondo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri	

[364] Manomissioni e Ripristini Settore 2 (Sezione 5.3 "Combinatore - Selezione")

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Primo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Secondo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Primo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Secondo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri	

[365] Inserimenti e Disinserimenti Settore 1 (Sezione 5.3 "Combinatore - Selezione")

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Primo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Secondo numero telefonico	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Primo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Secondo numero telefonico (tramite LINKS)	Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri	

[366] Inserimenti e Disinserimenti Settore 2 (Sezione 5.3 "Combinatore - Selezione")

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Primo numero telefonico		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Secondo numero telefonico		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Primo numero telefonico (tramite LINKS)		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Secondo numero telefonico (tramite LINKS)		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri		

[367] Allarmi e Ripristini per manutenzione sistema (Sezione 5.3 "Combinatore - Selezione")

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Primo numero telefonico		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Secondo numero telefonico		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Primo numero telefonico (tramite LINKS)		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Secondo numero telefonico (tramite LINKS)		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri		

[368] Trasmissione prova sistema (Sezione 5.3 "Combinatore - Selezione")

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Primo numero telefonico		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Secondo numero telefonico		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Primo numero telefonico (tramite LINKS)		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Secondo numero telefonico (tramite LINKS)		Disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri		

[370] Variabili comunicazione

Default					Sezione
003	<input type="checkbox"/>	Interr. allarmi ripetuti (All. e Ripr.)	(001-014 trasmissioni, 000=disabil.)		5.17
003	<input type="checkbox"/>	Interr. all. ripetuti (Manom. e Ripr.)	(001-014 trasmissioni, 000=disabil.)		5.17
003	<input type="checkbox"/>	Interr. allarmi ripetuti (Manut. e Ripr.)	(001-014 trasmissioni, 000=disabil.)		5.17
000	<input type="checkbox"/>	Ritardo comunicazione	(001-255 secondi)		5.18
030	<input type="checkbox"/>	Ritardo comunicazione guasto rete	(001-255 minuti)		3.4
003	<input type="checkbox"/>	Ritardo guasto CLT	(N. contr. validi chiesti: 000-255x10s)		5.11
030	<input type="checkbox"/>	Ciclo trasmissione prova	(001-255 giorni)		5.13
030	<input type="checkbox"/>	Ciclo trasmissione prova (GSM1000)	(001-255 giorni)		5.13
007	<input type="checkbox"/>	Ritardo trasm. batteria bassa zona	(000-255 giorni)		5.26
030	<input type="checkbox"/>	Ciclo trasmissione inadempienza	(001-255 giorni/ore)		5.7.11

[371] Trasmissione di prova ora del giorno (Sezione 5.13 "Trasmissione di prova")

Default
9999 (Immissioni valide: 0000-2359, 9999 per disabilitare)

[380] Primo Codice Opzione Combinatore

Default		Opzione	ON		OFF	Sezione
ON	<input type="checkbox"/>	1	Comunicazioni abilitate		Comunicazioni disabilitate	5.3
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Ripristini a fine allarme		Ripristini seguono zone	5.7
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Selezione decadica		Selezione multifrequenza	5.3
ON	<input type="checkbox"/>	4	Commuta selez. decadica al 5° tent.		Selez. multifrequenza per tutti tent.	5.3
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Terzo numero telefonico abilitato		Terzo numero telefonico disabilitato	5.4
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Selezione alternata (primo e terzo)		Chiama primo numero, terzo di riserva	5.4
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Chiama sia LINKS che linea normale		LINKS è riserva di linea(e) normale(i)	5.26
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Inadempienza segue atti. zona (ore)		Inadempienza segue inserim. (giorni)	

[381] Secondo Codice Opzione Combinatore

Default		Opzione	ON		OFF	Sezione
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Richiam. disins. dopo all. tast. abilitato		Richiam. disins. dopo all. tast. disabil.	5.20
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Richiam. disins. dopo all. sonoro abil.		Rich. disins. dopo all. sonoro disabil.	5.20
OFF	<input type="checkbox"/>	3	SIA invia codici rapporti programmati		SIA invia codici rapporti automatici	5.6
OFF	<input type="checkbox"/>	4	Conferma inserimento abilitata		Conferma inserimento disabilitata	5.20
ON	<input type="checkbox"/>	5	Ascolto voce (PC5928) su linee telefoniche 1 e 3		Nessun ascolto (PC5928) su linea telefonica 2	
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Ascolto voce (PC5928) su linea telefonica 2			
OFF	<input type="checkbox"/>	7-8	Per usi futuri			

Scarico Dati di Programmazione

[401] Primo Codice Opzione Scarico Dati (Sezione 5.8 "Scarico Dati")

Default		Opzione ON		OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Segr. tel. /doppia chiamata abilitata	Segr. tel. /doppia chiamata disabilitata
ON	<input type="checkbox"/>	2	Utente può abilitare finestra scarico dati	Ut. non può abilitare finestra scarico dati
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Richiamata abilitata	Richiamata disabilitata
		4	Chiamata iniziata da utente abilitata	Chiamata iniziata da utente disabilitata
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8	Per usi futuri	

[402] Numero Telefonico (32 cifre) computer di scarico dati (Sezione 5.8 "Scarico Dati")

[403] Codice Accesso Scarico Dati (Sezione 5.8 "Scarico Dati")

Default: 5010

[404] Codice Identificazione Centrale di allarme (Sezione 5.8 "Scarico Dati")

Default: 5010

[405] Temporizzatore doppia chiamata segreteria telefonica (Sezione 5.8 "Scarico Dati")

Default: 060

[406] Numero squilli per rispondere (Sezione 5.9 "Scarico dati")

Default

000 (Immissioni valide sono 001-255 squilli)

[490] Preambolo GSM (numero telefonico scarico dati) (Sezione 5.9 "Scarico dati")

Default

FFFF (Programmare tutte le cifre non usate con F esadecimale)

[499] Avviare PC-Link (scarico dati locale) (Sezione 5.9 "Scarico dati")

Per iniziare lo scarico dati PC-Link, immettere [499] [Codice installatore] [499]

Programmazione Internazionale

[700] Regolazione Orologio

Default: 60 (Immissioni valide da 01-99 secondi)

[701] Primo Codice Opzioni Internazionali

Default		Opzione ON	OFF
OFF	<input type="text"/>	1 Rete 50Hz	Rete 60Hz
OFF	<input type="text"/>	2 Base tempi è l'oscillatore interno	Base tempi è frequenza rete
OFF	<input type="text"/>	3 Inibizione inser. c.a./c.c. abilitata	Inibizione inserim. c.a./c.c. disabilitata
OFF	<input type="text"/>	4 Manom. sist. richiedono riprist. inst.	Tutte manom. sistema seguono riprist.
OFF	<input type="text"/>	5 Codici accesso utenti di 6 cifre	Codici accesso utenti di 4 cifre
OFF	<input type="text"/>	6 Rilevamento tono occupato abilitato	Rilevamento tono occupato disabilitato
OFF	<input type="text"/>	7 Carica batteria ad alta corrente	Carica batteria a corrente standard
OFF	<input type="text"/>	8 Per uso futuro	

[702] Secondo Codice Opzioni Internazionali

Default		Opzione ON	OFF
OFF	<input type="text"/>	1 Per usi futuri	
ON	<input type="text"/>	2 Selezione forzata abilitata	Selezione forzata disabilitata
OFF	<input type="text"/>	3 Trasmissione di prova ad ogni ora	Trasmissione di prova segue intervallo
OFF	<input type="text"/>	4 Conferma a 1600 Hz	Conferma standard
OFF	<input type="text"/>	5 Tono ID abilitato	Tono ID disabilitato
OFF	<input type="text"/>	6 Tono ID 2100 Hz	Tono ID 1300 Hz
OFF	<input type="text"/>	7 Finestra scarico dati abil. per 1v in 1ora	Finestra scarico dati abil. per 6 ore complete
OFF	<input type="text"/>	8 Sirena su FTC quando inserito	Guasto FTC solo quando inserito

[703] Ritardo tra tentativi di selezione

Default: 060* (Immissioni valide: 000-255 secondi)

* **NOTA:** Per installazioni a norme CEI 79-2; 2^a Ed. 1993 o comunque programmate con tempo superiore a 60 secondi.

Funzioni Speciali Installatore

[901] Abilitazione / Disabilitazione Modo Prova Movimento Installatore

(Sezione 5.32 "Prova movimento [Installatore]")

[902] Modulo Installazione Automatica

(Sezione 2.7 "Abilitazione supervisione")

[903] Campo Supervisione Modulo

(Sezione 5.26 "Espansione senza fili")

[904] Prova posizionamento modulo senza fili

(Sezione 2.7 "Abilitazione supervisione")

Selezionare il modulo / trasmettitore (Zone 01-32). Premere [#] per annullare.

Posizione	Tastiera a LED	Tastiera LCD	Sirena / Avvisatore acustico
Buona	LED 1 acceso fisso	BUONO	1 suono breve / suono sirena
Sufficiente	LED 2 acceso fisso	GIUSTA	2 suoni brevi / suono sirena
Insufficiente	LED 3 acceso fisso	SCARSA	3 suoni brevi / suono sirena

[990] Abilitazione blocco Installatore

(Sezione 5.31 "Blocco Installatore")

[991] Disabilitazione blocco Installatore

(Sezione 5.31 "Blocco Installatore")

[995] Ripristino programmazione Modulo ESCORT 5580 al default

(Sezione 5.30 "Default di fabbrica")

[996] Ripristino programmazione PC5132 al default

(Sezione 5.30 "Default di fabbrica")

[997] Ripristino programmazione PC5400 al default

(Sezione 5.30 "Default di fabbrica")

[998] Ripristino programmazione PC5928 al default

(Sezione 5.30 "Default di fabbrica")

[999] Ripristino programmazione al default

(Sezione 5.30 "Default di fabbrica")

Appendice A

Programmazione tastiere LCD5500Z

Se si dispone di un tastiera LCD5500Z, è richiesta una programmazione supplementare per un corretto funzionamento. Tutta la programmazione LCD è fatta tramite tastiera. Se sul sistema sono presenti più di una tastiera LCD, le etichette programmate ad una tastiera possono essere trasmesse a tutte le altre. Controllare la versione di software della tastiera che si sta programmando, e fare riferimento alle istruzioni di programmazione corrette.

Tastiere LCD5500Z v3.0 e successive

Quella che segue è la descrizione delle opzioni di programmazione disponibili e delle rispettive sezioni di programmazione:

Come entrare nella programmazione LCD

La programmazione delle tastiere LCD è simile a quella del resto del sistema. Seguire la procedura di programmazione come indicato nel Capitolo 3 del Manuale di installazione.

1. Entrare nella programmazione tastiera premendo [*] [8] [Codice dell'installatore].
2. Premere il tasto [*].
3. Immettere il numero di tre cifre della sezione che deve essere programmata.

Etichette programmabili

Le etichette delle zone e le altre informazioni del display LCD possono essere personalizzati per rendere il funzionamento del sistema più facile per l'utente finale. La seguente procedura dovrà essere usata per creare tutte le etichette LCD:

1. Entrare nella programmazione dell'installatore. Immettere il numero di tre cifre della sezione per l'etichetta che deve essere programmata.
2. Usare i tasti freccia [< >] per spostare il cursore a barra sotto la lettera che deve essere cambiata.
3. Premere il tasto cifra da [1] a [9] corrispondente alla lettera richiesta. La prima volta che si preme il numero apparirà la prima lettera. Premendo di nuovo il tasto cifra, verrà visualizzata la lettera successiva. Fare riferimento alla seguente tabella:

[1] - A, B, C, 1	[6] - P, Q, R, 6
[2] - D, E, F, 2	[7] - S, T, U, 7
[3] - G, H, I, 3	[8] - V, W, X, 8
[4] - J, K, L, 4	[9] - Y, Z, 9, 0
[5] - M, N, O, 5	[0] - Spazio

4. Quando la lettera o il numero richiesto è visualizzato usare i tasti freccia [< >] per spostarsi alla lettera successiva.
5. Terminata la programmazione dell'etichetta della zona, premere il tasto [*], spostarsi su "Salva" e quindi premere [*].
6. Continuare dal passo 2 fino al completamento della programmazione di tutte le etichette.

[001] - [064] Etichette zone (14 caratteri)

Default: "Zona 1" - "Zona 64"

(Default: "Zone 1" - "Zone 64")

Registrare le etichette delle zone a pagina 2.

[065] Etichette allarme incendio (14 caratteri)

Default: "Zona incendio"

(Default: "Fire Zone")

[066] Messaggio evento Inserimento fallito

Default: "Il sistema ha fallito l'inserimento"

(Default: "System has failed to arm")

[067] Messaggio evento Allarme quando inserito

Default: "Scattato allarme mentre inserito [< >]"

(Default: "Alarm occurred while armed")

[070] Prima maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Mantieni Tasti Aggressione ON		Mantieni Tasti Aggressione OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Esclusione Zone ON		Esclusione Zone OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Guasti ON		Guasti OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Memoria Allarmi ON		Memoria Allarmi OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Comando Gong Porta ON		Comando Gong Porta OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Codici Accesso ON		Codici Accesso OFF
ON	<input type="checkbox"/>	7	Funzioni Utente ON		Funzioni Utente OFF
ON	<input type="checkbox"/>	8	Comando Uscita ON		Comando uscita OFF

[071] Seconda maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON		OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Programmazione Installatore ON		Programmazione Installatore OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Inserimento In casa ON		Inserimento In casa OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Inserimento rapido ON		Inserimento rapido OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Inserimento interno ON		Inserimento interno OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Uscita rapida ON		Uscita rapida OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Mostra Memoria eventi ON		Mostra Memoria eventi OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Per usi futuri		
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Prompt Ingresso musica ON		Prompt Comando musica OFF

[072] Terza maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Prova Sistema ON		Prova Sistema OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Ora e Data ON		Ora e Data OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Comando Inserimento Automatico ON		Comando Inserimento Automatico OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Ora Inserimento Automatico ON		Ora Inserimento Automatico OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Abilitazione scarico dati ON		Abilitazione scarico dati OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Regolazione luminosità ON		Regolazione luminosità OFF
ON	<input type="checkbox"/>	7	Regolazione contrasto ON		Regolazione contrasto OFF
ON	<input type="checkbox"/>	8	Comando Avvisatore acustico ON		Comando Avvisatore acustico OFF

[073] Durata messaggio LCD scaricato

Default: 003 Immissioni valide: 000-255, 000 = Visualizzazione senza limiti.

Questo numero rappresenta il n. di volte che il messaggio scaricato è cancellato premendo qualsiasi tasto quando il messaggio è visualizzato dopo lo scadere del tempo.

[074] Opzioni tasti

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Tasti Incendio abilitati		Tasti Incendio disabilitati
ON	<input type="checkbox"/>	2	Tasti Ausiliario abilitati		Tasti Ausiliario disabilitati
ON	<input type="checkbox"/>	3	Tasti Aggressione abilitati		Tasti Aggressione disabilitati
ON	<input type="checkbox"/>	4-8	Per usi futuri		

[075] Quarta maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Utente inizia Chiamata ON		Utente inizia Chiamata OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Per uso futuro		
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Per uso futuro		
ON	<input type="checkbox"/>	4	Comando Uscita 1 ON		Comando Uscita 1 OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Comando Uscita 2 ON		Comando Uscita 2 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Comando Uscita 3 ON		Comando Uscita 3 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Comando Uscita 4 ON		Uscita Comando 4 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Per usi futuri		

[076] Opzioni tastiera

Default		Opzione ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1 Codice Accesso mostrato con Programm.	Visualizzatore "X" con Programmazione
ON	<input type="checkbox"/>	2 Visualizzazione ora locale abilitata	Visualizzazione ora locale disabilitata
OFF	<input type="checkbox"/>	3 Ora locale mostra formato 24 ore	Ora locale formato AM/PM
ON	<input type="checkbox"/>	4 Scorrimento allarmi abilitato	Scorrimento allarmi disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5 Visualizz. locale temperatura abilitata*	Visualizz. locale temperatura disabilitata
OFF	<input type="checkbox"/>	6 Prompt Opzioni Esclusione abilitato	Prompt Opzioni Esclusione disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	7-8 Per usi futuri	

[077] Quinta Maschera Visualizzazione Utente

Default		Opzione ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1 Termostato ON*	Termostato OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	2 Regol. Temperatura ON*	Regol. Temperatura OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	3 Modo Occup. ON*	Modo Occup. OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	4 Modo Termostato ON*	Modo Termostato OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	5 Controllo Fan ON*	Controllo Fan OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	6 Visione Tastiera ON*	Visione Tastiera OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	7-8 Per usi futuri	

* Nota: Queste opzioni sono rilevanti solo se si usa una tastiera LCD5500Z v2.1 o successiva.

[078] Sesta Maschera Visualizzazione Utente

Default		Opzione ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1 Modo Occupazione Ausil. ON*	Modo Occupazione Ausil. OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	2 Modo Occupazione Giorno ON*	Modo Occupazione Giorno OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	3 Modo Occupazione Totale ON*	Modo Occupazione Totale OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	4 Modo Occupazione Notte ON*	Modo Occupazione Notte OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8 Per usi futuri	

* Nota: Queste opzioni sono rilevanti solo se si usa una tastiera LCD5500Z v2.1 o successiva.

Etichette Settore

Default: "Sistema" - "Settore 8"
(Default: "system" - "Partition 8")

Sezione	Settore	Etichetta
[101]	1/sistema	<input type="text"/>
[102]	2	<input type="text"/>
[103]	3	<input type="text"/>
[104]	4	<input type="text"/>
[105]	5	<input type="text"/>
[106]	6	<input type="text"/>
[107]	7	<input type="text"/>
[108]	8	<input type="text"/>

Etichette Uscita Comando

Default: "Comando_O/P_1" - "Comando_O/P_4".

Programmare un'etichetta per ogni uscita comando usata, come apparirà a ciascun settore (vedere sezione 5.12 "Uscite programmabili" a pagina 28 del Manuale d'installazione).

Sezione	Settore	Uscita Comando	Etichetta
[120]	1	1	<input type="text"/>
[121]	1	2	<input type="text"/>
[122]	1	3	<input type="text"/>
[123]	1	4	<input type="text"/>
[124]	2	1	<input type="text"/>
[125]	2	2	<input type="text"/>
[126]	2	3	<input type="text"/>
[127]	2	4	<input type="text"/>

Sezione	Settore	Uscita Comando	Etichetta
[128]	3	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[129]	3	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[130]	3	3	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[131]	3	4	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[132]	4	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[133]	4	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[134]	4	3	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[135]	4	4	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[136]	5	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[137]	5	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[138]	5	3	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[139]	5	4	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[140]	6	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[141]	6	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[142]	6	3	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[143]	6	4	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[144]	7	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[145]	7	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[146]	7	3	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[147]	7	4	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[148]	8	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[149]	8	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[150]	8	3	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[151]	8	4	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[997] Vista della Versione del Software

[998] Avvio trasmissione globale etichette

Tutta la programmazione LCD è fatta tramite tastiera. Se sul sistema sono presenti più tastiere, e il PC5400 riceve etichette, le etichette programmate ad una tastiera possono essere trasmesse a tutte le altre tastiere LCD. Eseguire la seguente procedura per trasmettere le etichette:

Passo 1 - Programmare completamente una tastiera LCD.

Passo 2 - Accertarsi che tutte le tastiere LCD siano connesse sul Keybus.

Passo 3 - Entrare nella Programmazione dell'installatore, poi immettere la sezione [998] alla tastiera che è stata programmata. La tastiera trasmetterà ora tutte le informazioni programmate a tutte le altre tastiere LCD sul sistema.

Passo 4 - Quando la tastiera ha finito, premere il tasto [#] per uscire.

[999] Default di fabbrica tastiera LCD

Appendice B

Programmazione tastiere LCD5501Z

Esistono numerose opzioni di programmazione, descritte nei paragrafi che seguono, disponibili per la tastiera LCD5501Z. Registrare tutte le proprie scelte nei Fogli di programmazione inclusi in questo manuale.


Programmazione delle opzioni tastiera

La programmazione della LCD5501Z è simile a quella del resto del sistema. Per modificare la programmazione della tastiera:

1. Immettere [*] [8] [Codice dell'installatore]
2. Immettere [000] per andare alla programmazione tastiera.
3. Immettere il numero sezione [6] o [7].
4. Per attivare o disattivare qualsiasi opzione, premere il numero opzione (da [1] a [8]).
5. Terminata la programmazione, premere [#].

Entrati nelle sezioni di programmazione della LCD5501Z, la tastiera visualizzerà quali opzioni sono attivate nella parte superiore del display. Per attivare o disattivare, premere il numero corrispondente all'opzione sulla tastiera. I numeri delle opzioni che sono attualmente attivate saranno visualizzati.

Per esempio, se le opzioni 1 e 2 sono attivate, il display visualizzerà:



Opzioni orologio

La LCD5501Z visualizzerà l'ora corrente 30 secondi dopo l'ultima digitazione sulla tastiera. Per impostare l'ora e la data per il sistema, fare riferimento al Manuale Utente Sistema Modulo8.64. È possibile modificare il formato visualizzazione dell'ora con le opzioni [1] o [3] nella sezione di programmazione [6].

▼ *NOTA: Se è selezionata l'opzione Ora non visualizzata su tastiera, accertarsi che sia anche selezionata l'opzione Tastiera visualizza ora quando zone sono aperte.*

Opzione Allarmi visualizzati mentre inserito

È possibile disabilitare la visualizzazione di allarmi sulla tastiera quando il sistema è inserito. La visualizzazione degli allarmi è abilitata per default. Per disabilitarla, disattivare sezione [6], opzione [5].

Opzioni Tasti emergenza

È possibile abilitare o disabilitare i tasti Incendio [F], Ausiliario [A], e Panico [P], a qualsiasi tastiera. Questi tasti sono abilitati per default. Consultare il Manuale d'installazione Sistema Modulo8.64 per ulteriori informazioni su questi tasti e le loro opzioni. Per abilitare o disabilitare qualsiasi tasto emergenza sulla tastiera, immettere sezione [7], attivare o disattivare le opzioni da [1] a [3].

Gong porta su chiusure/aperture zone

Per default, le tastiere LCD5501Z sono programmate per emettere il gong porta sia sulle aperture sia sulle chiusure di zone.

Per cambiare queste impostazioni, a ciascuna tastiera LCD5501Z, immettere sezione [6] e attivare le opzioni [6] e [7].

[6] Opzioni Tastiera LCD5501Z

Default	Opzione ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/> 1 Visualizzazione Ora locale abilitata	Visualizzazione Ora locale disabilitata
ON	<input type="checkbox"/> 2 Ora locale visualizza AM/PM	Ora locale visualizza 24-ORE
OFF	<input type="checkbox"/> 3 Zone aperte escludono visual. orologio	Zone aperte non escludono orologio
OFF	<input type="checkbox"/> 4 Per usi futuri	
OFF	<input type="checkbox"/> 5 Allarmi non visualizzati quando inserito	Allarmi sempre visualizzati quando inserito
OFF	<input type="checkbox"/> 6 Gong porta abilitato per Aperture zone	Gong porta disabilitato per Aperture zone
OFF	<input type="checkbox"/> 7 Gong porta abilitato per Chiusure zone	Gong porta disabilitato per Chiusure zone
OFF	<input type="checkbox"/> 8 Per usi futuri	

[7] Opzioni tasti Emergenza

Default	Opzione ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/> 1 Tasto [F] abilitato	Tasto [F] abilitato
ON	<input type="checkbox"/> 2 Tasto [A] abilitato	Tasto [A] abilitato
ON	<input type="checkbox"/> 3 Tasto [P] abilitato	Tasto [P] abilitato
OFF	<input type="checkbox"/> 4-8 Per usi futuri	

Programmazione opzioni gong porta

È possibile programmare la tastiera LCD5501Z perché emetta un tono quando qualsiasi zona viene aperta o chiusa. La programmazione è divisa in due parti:

Programmare se la LCD5501Z suonerà quando le zone sono aperte e/o chiuse (vedere paragrafo “Gong porta su aperture/chiusure zone” a pagina 33).

Programmare il tipo di suono che la LCD5501Z emetterà quando una singola zona viene aperta o chiusa.

Perché la prestazione gong porta funzioni, occorrerà anche attivare l'attributo Gong porta per ciascuna zona che attiverà il suono. Questa programmazione è fatta nel software della centrale di allarme. Fare riferimento al Manuale d'installazione Sistema Modulo8.64 per ulteriori informazioni.

Suoni gong porta

È possibile programmare la LCD5501Z perché emetta differenti suoni gong porta per singole zone, o per gruppi di zone. Ogni tastiera LCD5501Z può emettere uno qualsiasi di quattro tipi di suono per ciascuna zona che attiva il gong porta:

4 brevi bip (suono di default)

Tono 'Bing - Bing'

Tono 'Ding - Dong'

Tono 'Allarme'

▼ *NOTA: Perché una zona possa innescare il suono di gong porta, l'attributo zona Gong porta deve essere abilitato anche nella programmazione della centrale di allarme. Consultare il Manuale d'installazione Sistema Modulo8.64.*

Per cambiare i suoni gong porta:

1. Immettere [*] [8] [Codice installatore].
2. Immettere [*] per andare alla programmazione suono gong porta.
3. Immettere il numero di due cifre per la zona che si vuole programmare [01] - [64].

▼ *NOTA: Le tastiere LCD5501Z v1.x supportano sole le zone da 1 a 32.*

4. Attivare una delle seguenti opzioni premendo [1], [2], [3], o [4]:

[1] 4 brevi bip (suono di default)

[2] Tono 'Bing - Bing'

[3] Tono 'Ding - Dong'

[4] Tono 'Allarme'

▼ *NOTA: Accertarsi che solo una delle suddette opzioni sia attivata. Se ne è attivata più di una, la tastiera emetterà il suono corrispondente alla prima opzione abilitata. Se non è selezionata alcuna delle opzioni, la tastiera non emetterà alcun suono quando la zona viene aperta o chiusa.*

5. Per programmare il suono gong porta per un'altra zona, ripetere i passi 3 e 4.

6. Terminata la programmazione dei suoni gong porta, premere [#] per uscire.

Programmazione Suoni Gong Porta

Zona	Dislocazione	Opzioni	[1] 4 beep (default)	[2] “Bing -bing”	[3] “Ding -dong”	[4] Tono allarme
[01]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[09]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zona	Dislocazione	Opzioni	[1] 4 beep (default)	[2] "Bing -bing"	[3] "Ding -dong"	[4] Tono allarme
[16]						
[17]						
[18]						
[19]						
[20]						
[21]						
[22]						
[23]						
[24]						
[25]						
[26]						
[27]						
[28]						
[29]						
[30]						
[31]						
[32]						
[33]						
[34]						
[35]						
[36]						
[37]						
[38]						
[39]						
[40]						
[41]						
[42]						
[43]						
[44]						
[45]						
[46]						
[47]						
[48]						
[49]						
[50]						
[51]						
[52]						
[53]						
[54]						
[55]						
[56]						
[57]						
[58]						
[59]						
[60]						
[61]						
[62]						
[63]						
[64]						

NOTA: Le zone da 33 a 64 sono disponibili solo sulle tastiere LCD5501Z v2.x e successive.

Dichiarazione di conformità:

Il costruttore dell'apparecchiatura Media 8000,
dichiara che essa è conforme ai requisiti essenziali
richiesti dalle normative comunitarie:

- 93/68/EEC
- 89/336/EEC
- 1999/5/EEC

Sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

- EN60950 (1992) A:1-4 e A11;
- EN55022 1994 Classe B;
- EN50130-4 1996;
- CTR21 e note ATAAB.

