

Gentili Clienti,

siamo lieti di annunciare il rilascio della nuova centrale **PRIME**.

Si tratta di un momento molto importante per INIM ELECTRONICS e per i suoi clienti.

Già in sede di TechBreak abbiamo sottolineato la potenza di questa nuova piattaforma, le nuove funzionalità offerte e le sue enormi possibilità di espansione.

PRIME nasce su una nuovissima piattaforma, estremamente evoluta.

Mantiene tutti i punti di forza delle centrali SmartLiving ed aggiunge caratteristiche e potenza di elaborazione e si proietta nelle innovazioni che verranno proposte ed aggiunte in futuro.

PRIME è una centrale “votata” alla connettività. La presenza a bordo della connessione LAN/Ethernet e la connessione “nativa” con INIM-Cloud la rende la scelta perfetta per le installazioni connesse ad Internet.

PRIME si spinge fino a 240 terminali (doppi) e 30 aree aprendo il mercato INIM alle installazioni dove è richiesto un elevato numero di ingressi ed uscite.

PRIME, in tutti e tre i modelli, è di grado 3 secondo le EN50131 e ATS6 secondo le EN50136 ossia il massimo grado di sicurezza anche come sistema di comunicazione allarmi.

Modelli

PRIME è disponibile in 3 modelli:

- **PRIME060S**, 60 terminali, contenitore metallico piccolo (275x374x860mm)
- **PRIME120L**, 120 terminali, contenitore metallico grande, (375x466x920mm)
- **PRIME240L**, 240 terminali, contenitore metallico grande, (375x466x920mm)

Il sistema PRIME è completato dalla scheda Prime/LAN

- **PRIMELAN** scheda LAN per web-server, email, video-verifica ONVIF

Qui di seguito si elencano alcuni dati tra i più caratterizzanti della centrale PRIME soprattutto per evidenziare le differenze rispetto alla piattaforma SmartLiving:

Modelli PRIME – unica scheda per tutti i modelli	60 S	120 L	240 L
Massimo numero di terminali nel sistema e numero di terminali mappabili o rilocabili nel sistema	60	120	240
Terminali a bordo (di cui configurabili come ingresso/uscita)	10 (10)		
Relè programmabile a bordo della scheda principale	SI		
Uscite open-collector programmabili a bordo della scheda principale	2		
Uscite 12 V programmabili	2 (AUX 1, AUX 2)		
Aree gestibili	10	20	30
Connettività IP integrata	SI		
Alimentatore: corrente massima per il campo	2.5 A	5	5
Alimentatore: corrente massima per ricarica batteria	1.2 A	1.2 A	1.2 A
Porta USB	SI		
App utente AlienMobile e AlienMobile+ per smartphone o tablet (Android/iOS)	SI		
App installatore InimTech Security per smartphone o tablet (Android/iOS)	SI		
Funzioni Cloud con servizi Inim Cloud	SI		
Dimensioni cm (HxLxP)	27,5x37,4x8,6	37,5x46,6x9,2	37,5x46,6x9,2
Funzioni aggiuntive con componenti opzionali	60 S	120 L	240 L
Funzioni GSM con moduli Nexus, Nexus/G e Nexus/3G	SI		
Funzioni GPRS e connettività SIA-IP con moduli Nexus/G e Nexus/3G	SI		
Web-server, e mail, telecamere ONVIF, standard KNX su IP con scheda Prime/LAN	SI		
Altre caratteristiche			
Aggiornamento automatico data/ora con NTP	SI		
Eventi memorizzabili nel registro	4000		
Certificazioni EN50131-3	Grado 3		
Certificazioni EN50131-6			

Note tecniche di utilizzo:

- Nella versione 1.00 di PRIME non è possibile operare da tastiera singolarmente sulle aree dalla n.16 alla n.30. Su tali aree si potrà agire per mezzo degli scenari.
- Il modello PRIME240 permette di configurare 200 terminali sulle espansioni Flex5, 10 terminali in centrale e 30 terminali sulle tastiere.

Periferiche I-BUS

Le centrali PRIME gestiscono esattamente le stesse periferiche utilizzate su SmartLiving ad eccezione degli isolatori IB100 (nessun modello). Affinché le periferiche operino correttamente è necessario che queste siano di versione 5.00 o superiore. Fanno eccezione a questa regola solamente due prodotti: la tastiera Aria/W e la sirena Hedera che non necessitano di questo aggiornamento alla versione 5.00.

L'aggiornamento può essere effettuato per mezzo dell'aggiornatore PRIME disponibile nell'area riservata del sito INIM, Area riservata -> PRIME -> aggiornamento firmware.

Per le tastiere Alien è disponibile nello stesso sito il relativo aggiornatore.

È possibile collegare al bus di PRIME periferiche non aggiornate alla versione 5.00, effettuare l'indirizzamento delle periferiche e poi procedere all'aggiornamento.

Di seguito la lista delle periferiche I-BUS gestite dalla centrale PRIME:

- **Lettori**
 - o nBy/X
 - o nBy/S
- **Tastiere**
 - o Joy/GR
 - o Joy/MAX
 - o nCode/G
 - o Concept
 - o Aria/HG
 - o Air2-Aria/W (N.B. aggiornamento alla versione 5.00 NON necessario)
 - o Alien/S
 - o Alien/G
- **Espansioni I/O**
 - o Flex5
 - o Flex5/DAC

- Via radio
- Air2-BS200

- Comunicatori GSM/GPRS
 - Nexus/N
 - Nexus/G
- Sirene
 - Ivy/B
 - Hedera (N.B. aggiornamento alla versione 5.00 NON necessario)

Per la scheda PRIME/LAN sarà possibile effettuare l'aggiornamento utilizzando il software PRIME/Studio ed accedendo alla sezione "Aggiornamento Firmware".

Stiamo lavorando per integrare tutte le operazioni di aggiornamento all'interno di un'unica applicazione.

Periferiche I-BUS esclusive

La centrale PRIME gestisce le tastiere nCode/G. Tali tastiere sono disponibili nei colori bianco e nero.

La tastiera nCode/G è una tastiera che sfrutta la meccanica di nCode/S ma il cui funzionamento operativo ricalca quello della Joy/GR.

nCode/G è una tastiera che opera con le centrali PRIME ma non con le centrali SmartLiving.

Installatore Identificato INIM

Insieme a PRIME nasce una nuova figura, la figura dell'**Installatore Identificato INIM**.

Con l'avvento di questa figura INIM vuole rafforzare il legame tra l'installatore ed il distributore da un lato e tra il distributore ed il suo territorio dall'altro. L'istituzione della figura dell'Installatore Identificato INIM permette di porre fine ai fenomeni delle vendite on-line restituendo così dignità alla professionalità dell'installatore.

Il programma "Installatore Identificato INIM" è un sistema premiante che offre all'installatore dei vantaggi e servizi aggiuntivi se sono soddisfatte talune condizioni come ad esempio l'instaurazione di un rapporto continuativo e duraturo con un distributore.

È importante capire ed approfondire le modalità operative del programma “Installatore Identificato INIM” in quanto le centrali della serie PRIME sono inserite in questo programma.

Informazioni sul programma, Termini e Condizioni ed un breve video informativo sono consultabili nel sito inim.biz (vedi Prodotti -> Sicurezza -> Installatore Identificato).

Un video dedicato all’**Installatore Identificato INIM** è disponibile sulla pagina YouTube di Inim.

Prime/STUDIO

Prime/STUDIO è il software di programmazione delle centrali della serie PRIME.

È molto importante notare che Prime/STUDIO è utilizzabile per effettuare la programmazione delle centrali solamente se sono soddisfatte le condizioni del programma “Installatore Identificato INIM”.

Una condizione fondamentale è che la centrale PRIME sia stata acquistata dal “Distributore Selezionato” in quel momento attivo per l’Installatore Identificato nel portale my.inimcloud.com.

Per le modalità di abilitazione del software vedere il paragrafo “Abilitazione della comunicazione” del manuale del software Prime/STUDIO scaricabile dall’area riservata del sito alla sezione “PRIME”.

Altrimenti il software opererà in modalità **DEMO**.

Assistenza tecnica

Come evidenziato nel documento “Termini e Condizioni”, disponibile sul sito inim.biz, l’assistenza tecnica sulle centrali PRIME sarà disponibile esclusivamente per le centrali che presentano il menu testuale in chiaro e che quindi siano state programmate attraverso il software Prime/STUDIO.

App per l’utente

Contestualmente al rilascio di PRIME viene rilasciata una nuova versione delle app AlienMobile ed AlienMobile+. Queste nuove versioni integrano la gestione delle centrali PRIME nella stessa app che gestisce già le centrali SmartLiving.

Inoltre, come per SmartLiving, sarà possibile effettuare la connessione peer-to-peer diretta con la centrale oppure attraverso INIM-Cloud. Tale selezione resta possibile su ogni centrale collegata.

L'app AlienMobile+ implementa le notifiche push anche per le centrali PRIME oltre che per le centrali della serie SmartLiving.

Le app sono disponibili, come di consueto, negli store Apple e GooglePlay.

App per l'installatore

InimTech Security è una grande novità tecnologica che INIM offre ai propri installatori ed ai propri distributori.

InimTech Security è l'app per l'installatore. Essa è utile sia per gli installatori SmartLiving che per gli installatori PRIME.

InimTech Security non è un "giocino". InimTech Security è un vero strumento che si pone l'obiettivo di aumentare l'efficienza e l'efficacia del lavoro dell'installatore.

InimTech Security opera esclusivamente attraverso INIM-Cloud.

Attraverso questa app l'installatore potrà ricevere notifiche push relative ad anomalie sui propri impianti, potrà avere indicazioni per ottimizzare i propri trasferimenti grazie alla geolocalizzazione dei guasti, potrà contattare telefonicamente o via e-mail i propri clienti, potrà visionare e monitorare lo stato dei suoi impianti fino a dettagli tecnici come la tensione presente in un punto e alla versione FW di una apparecchiatura.

InimTech-Security è disponibile negli store Apple e GooglePlay.

InimTech-Security è un'app gratuita.

Nei prossimi giorni sarà effettuata una comunicazione dedicata all'app InimTech-Security.

Un video dedicato all'App InimTech Security è disponibile sulla pagina YouTube di Inim.

INIM Cloud

La centrale PRIME, sin dalla versione 1.00, è collegabile al Cloud INIM. La connessione al Cloud può essere effettuata utilizzando la connessione LAN a bordo della centrale (sia con la scheda Prime/LAN che senza la scheda Prime/LAN) oppure utilizzando la connettività GSM/GPRS offerta da Nexus/G.

È anche possibile utilizzare entrambe le modalità di connessione in contemporanea.

Le funzionalità offerte dal Cloud per le centrali PRIME ricalcano quelle già offerte per le centrali SmartLiving dando sia all'utente che all'installatore una visione unitaria e coerente di tutte le installazioni di cui si ha il controllo.

Nel Cloud è ora presente la possibilità, per l'installatore, di diventare "Installatore Identificato INIM".

Manuali

La centrale PRIME è corredata dei seguenti manuali:

- Utente
- Installazione
- Programmazione
- Guida rapida
- Supporto per l'installatore
- Prime/STUDIO

Tutti i manuali sono scaricabili sempre accedendo all'area riservata nella sezione PRIME.

Catalogo

Insieme alle prime centrali che saranno spedite, saranno inviati anche i cataloghi PRIME.

La centrale PRIME quindi non sarà inserita nel consueto catalogo intrusione INIM.

Il catalogo PRIME, oltre ai 3 modelli di centrale, conterrà la descrizione dei principali prodotti correlati alle centrali stesse e, a breve, sarà reso disponibile nell'area riservata del sito INIM, Area Riservata -> PRIME.

Disponibilità

Le prime centrali PRIME saranno spedite ad i nostri distributori a partire dal 2 novembre 2017.

Prezzi

I prezzi saranno comunicati nei prossimi giorni dalla nostra Direzione Commerciale.

Sito INIM.BIZ

Il sito INIM.BIZ prevede all'interno di Prodotti->Sicurezza apposite sezioni per:

- PRIME
- INIM-Tech-Security
- Installatore identificato

Vi invitiamo a visionarne il contenuto.

È stata anche predisposta nell'area riservata una sezione "PRIME" contenente:

- Software Prime/STUDIO
- Manuali PRIME
- Aggiornamenti FW PRIME e periferiche I-BUS
- Catalogo PRIME

SmartLiving

Si ribadisce, come già fatto in sede di TechBreak che il rilascio della centrale PRIME non ha alcun impatto sulla disponibilità immediata e futura delle centrali SmartLiving.

In altre parole INIM non ha al momento alcun piano di rimozione delle centrali SmartLiving che restano prodotti di importanza centrale nella offerta INIM.